

## Sistema Lear Car2U®

El Sistema Lear Car2U® es un transmisor universal que incluye dos características principales: un control para abrir el portón del garaje y una plataforma de activación remota de dispositivos del hogar. La función del Sistema Car2U para abrir el portón del garaje reemplaza al abridor común de mano, con un transmisor de tres botones que está integrado al interior de su vehículo. Después de programarlo para los portones del garaje, el transmisor del Sistema Car2U se puede programar para operar dispositivos de seguridad y sistemas de iluminación en el hogar.

Puede encontrar información adicional en Internet sobre el Sistema Lear Car2U en [www.learcar2u.com](http://www.learcar2u.com) o llamando al número gratuito de la línea de ayuda del Sistema Car2U al 866-572-2728.

## Programación del Sistema Lear Car2U® con el Receptor Car2U®

El Receptor Car2U (Caja convertidora) está diseñado para permitirle utilizar su Transmisor Car2U del vehículo con cualquier abridor de portón de garaje. Este receptor sigue el proceso de programación del Código variable.

## Consideraciones al programar

- Lea completamente las instrucciones antes de intentar programar el Sistema Car2U®
- Cuando venda su vehículo, recomendamos que anule la programación de los botones del Sistema Car2U por razones de seguridad (consulte "Anular la programación de los botones del Sistema Lear Car2U")
- Repita los pasos de programación para cada abridor de portón de garaje que desee programar, hasta un máximo de tres

### PRECAUCIÓN

Programar los abridores para portones de garaje con código variable implica acciones de respuesta inmediata. Lea por COMPLETO el procedimiento antes de comenzar para saber qué acciones requieren respuesta inmediata. Si no sigue las acciones de respuesta inmediata, el tiempo estipulado se agotará y tendrá que repetir el procedimiento.

Compruebe que su llave esté ENCENDIDA y que el motor esté APAGADO mientras programa el transmisor. Utilice los siguientes pasos para programar hasta tres dispositivos distintos.

## Programación del Sistema Car2U® para que funcione con el Receptor Car2U®

Utilice las siguientes indicaciones para programar su Receptor Car2U.

1. Presione firmemente los dos botones exteriores del Sistema Car2U durante uno a dos segundos, luego suéltelos.



2. Diríjase al garaje para ubicar el Receptor Car2U y su botón "aprendizaje" (learn). Podría necesitar una escalera para alcanzar la unidad. Presione el botón "aprendizaje", tras lo cual dispondrá de 10 a 30 segundos para regresar al vehículo y completar los siguientes pasos.

Si no encuentra el botón "aprendizaje", consulte el Manual de usuario de su Receptor Car2U o llame al número gratuito de la línea de ayuda del Sistema Car2U al 866-572-2728.

3. Regrese a su vehículo. Presione y mantenga presionado el botón del Sistema Car2U que desea utilizar para controlar el portón del garaje. Necesita mantener el botón presionado de 5 a 20 segundos y durante este tiempo la luz indicadora del botón seleccionado va a parpadear lentamente. Una vez que se mueva el portón del garaje (un segundo después) suelte inmediatamente el botón. Cuando suelte el botón, la luz indicadora comenzará a parpadear rápidamente hasta que se complete la programación.

## Sistema de automatización para el hogar Lear Car2U®

4. Presione y suelte el botón nuevamente. El portón del garaje debería moverse, confirmando que la programación ha sido correcta. Si el portón de su garaje no funciona, repita los pasos anteriores de esta sección.

Una vez que lo programe correctamente, podrá operar su Sistema Car2U presionando el botón que programó para activar el abridor. La luz indicadora encima del botón seleccionado se encenderá para confirmar que el Sistema Car2U responde al comando del botón.



Para programar otro dispositivo con código variable, como un abridor de portón de garaje adicional, un dispositivo de seguridad o las luces de la casa, repita los pasos del 1 al 4 sustituyendo por otro en el Paso 3, el botón que eligió antes para abrir el portón del garaje. Por ejemplo, puede asignar el botón de la izquierda para el portón del garaje, el botón del centro para un dispositivo de seguridad y el de la derecha para el abridor de otro portón de garaje.

NOTA: el Sistema de automatización para el hogar Car2U le permite programar tres dispositivos. Si necesita cambiar o reemplazar cualquiera de los tres dispositivos después de que ya han sido programados, es necesario anular las configuraciones actuales utilizando el procedimiento "Anular la programación de los botones del Sistema Car2U" y luego volver a programar TODOS los dispositivos que se utilicen.

## Anular la programación de los botones del Sistema Car2U®

### NOTA

El sistema permite que se programen tres dispositivos. Si necesita cambiar o reemplazar cualquiera de los tres dispositivos una vez que están programados, será necesario anular las configuraciones actuales utilizando el procedimiento para anular la programación de los botones del Sistema Car2U y luego volver a programar TODOS los dispositivos que se utilicen.

Para anular la programación de códigos fijos del Sistema Car2U, utilice el siguiente procedimiento.

1. Presione simultáneamente con firmeza los dos botones exteriores del Sistema Car2U durante aproximadamente 20 segundos, hasta que la luz del indicador comience a parpadear rápidamente. Las luces indicadoras están ubicadas justo encima de los botones.



2. Una vez que las luces indicadoras comiencen a parpadear, SUELTE los botones. Los códigos para todos los botones han sido anulados.

Si vende el vehículo equipado con el Sistema Car2U, es aconsejable que anule la programación por razones de seguridad.

## **Cumple con FCC y RSS-210 de la industria canadiense**

Si su vehículo está equipado con un transmisor del Sistema Lear Car2U®, cumple con la Parte 15 del Reglamento de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo

El transmisor del Sistema Lear Car2U® cumple con RSS-210 de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo

Los cambios y modificaciones al transmisor del Sistema Lear Car2U® que no sean los realizados por instalaciones de servicio autorizadas podrían anular la autorización para utilizar este dispositivo.