

FILMOLUX® BOOKCOVER



DE GEBRAUCHSANWEISUNG

- ① Abdeckpapier bis über die Weich-PVC-Folie für den Buchrücken abziehen
- ② Buchrücken andrücken
- ③ filmolux® bookcover mithilfe eines Rakels auf die Vorderseite des Buches aufbringen
- ④ Buchvorderseite, ausgerüstet mit filmolux® bookcover
- ⑤ Buch umdrehen und filmolux® bookcover mithilfe eines Rakels auf die Buchrückseite aufbringen
- ⑥ Mithilfe einer Schere kantengerade abschneiden

FR MODE D'EMPLOI

- ① Retirer le papier qui protège le film PVC souple jusqu'au dos du livre
- ② Presser le dos du livre
- ③ Appliquer la couverture filmolux® sur la face avant du livre à l'aide d'une raclette
- ④ La face avant du livre est plastifiée avec filmolux®
- ⑤ Retourner le livre et appliquer la couverture filmolux® sur la face arrière du livre à l'aide d'une raclette
- ⑥ Découper les bords avec une paire de ciseaux

EN INSTRUCTIONS

- ① Peel off the protection paper up to the soft PVC film for the spine of the book.
- ② Press onto the spine of the book.
- ③ Use a book squeegee to apply the filmolux® book cover to the front cover of the book.
- ④ The front cover of the book is now finished.
- ⑤ Turn the book cover and use a book squeegee to apply the filmolux® book cover to the back cover of the book.
- ⑥ Use a pair of scissors to trim the edges and make them straight.

ES INSTRUCCIONES

- ① Retirar el papel protector de la lámina blanda de PVC hasta algo más de lo necesario para el lomo del libro
- ② Pegar la lámina en el lomo presionándola
- ③ Adherir bookcover de filmolux® a la portada del libro usando una espátula
- ④ Portada forrada con bookcover de filmolux®
- ⑤ Dar la vuelta al libro y adherir bookcover de filmolux® a la contraportada usando una espátula
- ⑥ Usando unas tijeras, recortar en línea recta los bordes

