

## Conexión a la T-i<sup>x</sup>

La T-i<sup>x</sup> se puede conectar a una impresora térmica, un PC o se puede actualizar mediante una llave USB.



Alimentación eléctrica

USB B para PC\*

USB A sólo para llaves de software Tellermate

Puerto serie para impresora Tellermate/PC\*

Esperamos hayas encontrado esta guía útil. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros al: **800-835-6283**



## Tellermate para principiantes

### Presentación de la T-i<sup>x</sup>

Línea de atención al cliente  
**800-835-6283**



## Uso de la T-i<sup>x</sup>

- Coloque la T-i<sup>x</sup> sobre una superficie plana y estable donde no esté expuesto a vibraciones ni corrientes de aire (aire acondicionado, ventiladores, etc.).
- Levante el soporte para monedas para contar billetes o bájelo para contar monedas.
- Cunte las monedas sueltas en Tellercups.
- Coloque los elementos en la T-i<sup>x</sup> con cuidado; no los deje caer.
- Compruebe detenidamente el modo de recuento; por ejemplo, no cuente cartuchos de monedas en el modo de pala.
- Clasifique el dinero antes de contarlo; no cuente denominaciones mezcladas.
- Apague y desenchufe todos los cables antes de moverlo. Tráspórtelo en posición vertical mediante los agarres digitales.
- No deje objetos en el soporte cuando la T-i<sup>x</sup> no esté en uso, ni siquiera una copa.
- La T-i<sup>x</sup> no es un detector de dinero falso.
- Cargue la batería (si se proporciona) durante 3 horas antes del primer uso; reemplácela cuando se le indique.



Producto de Tellermate Limited



Tellermate, Inc  
1080 Holcomb Bridge Rd.  
Bldg 100, Ste 350  
Roswell, GA 30076  
Tel. 800.835.6283  
Fax. 770.220.2559  
www.service.tellermate.com

Compañía registrada: 1522341

## Pantalla y botones



## Ajuste de fecha y hora

Desde el menú 'Inicio'

Utilice y luego para seleccionar 'Configuración' y, a continuación, 'Ajuste de fecha y hora'

Utilice para seleccionar el número que desea cambiar

Mediante , ajuste la fecha y la hora

Pulse para guardar los cambios.

## Seleccione una tarea de recuento

Las tareas de recuento de la T-iX están configuradas para permitir el recuento más rápido posible. Las tareas de recuento dictan el recuento total, el orden de denominación y el fondo de caja. Asegúrese de elegir una tarea de recuento que concuerde con la tarea actual.

Desde el menú 'Inicio'

Seleccione una tarea de recuento mediante y

## Seleccione un valor de fondo de caja\*

Los valores de fondo de caja agilizan el proceso de hacer la caja, pero no están disponibles en todas las tareas de recuento. Cuando el fondo de caja está disponible:



Al principio del recuento, pulse repetidas veces la tecla programable de la derecha para elegir un valor o bien elija 'Sin fondo de caja' (0.00).

## Autosuma/Secuencia

En la tarea de Conteo en la T-iX las funciones de auto suma y auto secuencia están presentes en cada denominación, para cambiar la configuración:

Use y el para seleccionar asistente de auto suma y secuencia.

Use y el para seleccionar Asistente de configuración.

Use y el para seleccionar el tipo de conteo.

Use para cambiar y el para guardar y salir.

## Recuento de monedas

### Monedas

Copa TellerCup/Cartucho

Utilice la tecla para asegurarse de seleccionar 'Monedas'



Utilice la tecla programable de la izquierda para desplazarse por 'TellerCup' o 'Cartucho' en la pantalla.

Utilice para seleccionar la denominación.

Coloque las monedas dentro de la copa/cartucho, y después en el soporte. La T-iX registrará el valor correspondiente.

Según la tarea de recuento, cuando se quita el elemento, la T-iX puede añadirlo automáticamente al recuento total y pasar a la siguiente denominación.

### Cartuchos llenos\*

Utilice la tecla o para seleccionar la opción 'Cartucho lleno'.

Coloque hasta 5 cartuchos individuales en el soporte.

Si "cartucho dudoso" aparece en la pantalla, retírelo y cuéntelo en la pantalla específica para su denominación.

## Recuento de billetes

### Sueltos Billetes

Utilice la tecla para asegurarse de seleccionar 'Billetes'

Pulse la tecla programable izquierda hasta que se muestre 'Sueltos'.

Utilice para seleccionar la denominación.

Apile los billetes en el soporte, entre 15 y 20 cada vez.

### Billetes en fajos\*

Pulse la tecla programable izquierda hasta que se muestre 'Fajos'.

Utilice para seleccionar la denominación.

Coloque hasta 5 fajos individuales en el soporte.

Si aparece 'Fajo erróneo' en la pantalla, quite el último fajo, ábralo y cuéntelo como billetes sueltos.

## Fin de las opciones de Conde

Use para finalizar el conteo. Después de revisar el conteo, las siguientes opciones aparecerán:

**Próxima Caja** - Finalice la caja en curso y comience una nueva en la misma tarea de conteo.

**Imprimir Caja\*** - Enviar datos a la Impresora Tellermate.

**Enviar Caja\*** - Enviar data al PC

**Fin/Inicio** - Finalizar conteo en curso y regresar a

\* Algunas de las funciones son para Modelos específicos

