

TEHDASASETUSTEN PALAUTUSOHJEITA ERI LAITTEILLE

Tähän dokumenttiin olemme koonneet ohjeita televisiovastaanottimen ja digiboksin tehdasasetusten palauttamiseen. Lisää ohjeita löydät oman laitteesi käyttöohjeista.

HUOM! Kanavien viritys ei kaikissa päätelaitteissa poista vanhaa kanavalistaa ja tällöin listan hänille jää ylimääräisiä rivejä. **Tehdasasetusten palauttaminen on paras ratkaisu kanavalistojen paikoilleen saamiseksi.** Mikäli käytössäsi on älytelevisio, tehdasasetusten palauttaminen nollaa myös kaikki sovellukset ja salasana.

TELEVISIOITA

Philips49PUS7909/12

→ Asetukset → Laitteisto → Yleisasetukset → Asenna TV uudelleen → Kyllä → Televisio aloittaa asennuksen alusta.

Sony SmartTV

Tehdasasetukset → Home → Asetukset → tallennustila ja nollaus → tehdasasetusten palauttaminen

Kanavien viritys → Home → Asetukset → Kanavan asetukset → digikanavien viritys → automaattinen haku

Sony SmartTV

→ Menu → järjestelmä → asetukset → anna pin-koodi → alitaan kieli ja maa jne. → skannaus

Philips 24" TV

→ Paina Home-näppäintä (talo-kuvake) → Valitse "Asetukset" → Valitse "Yleisasetukset" → Valitse "Asenna TV uudelleen" → Valitse "Kyllä" → Asetukset ja kanavat nollataan. TV asennetaan uudelleen → Valitse kieleksi "Suomi" → Valitse maaksi "Suomi" → Valitse "TV jalustalla" tai vaihtoehtoisesti "Seinällä" jos TV on seinäkiinnitetty → Valitse "Koti" → Valitse "Aloita" → Valitse "Asenna antenni-/kaapelikanavat" → Valitse "Jatka" → Valitse "Kaapeli (DVB-C)" → Valitse "Vain digitaaliset kanavat" → Valitse "Aloita" → Kun kanavahaku on valmistunut, valitse "Valmis" → Valitse "Valmis" → Valitse "Lopeta" → TV:n asetukset on nyt nollattu ja kanavat haettu uudelleen

Sony 32"

→Paina Home → asetukset → järjestelmäasetukset → perusasetukset → automaattinen asennus

Samsung Vanha malli 32"

→ D.Menu → asetukset → järjestelmäasetukset → palauta → paina värejä annetussa järjestyksessä
→ viritys käynnistyy → lopuksi d.menu

SAMSUNG T28E

→ Menu → järjestelmä → pin 0000 → tee alkuvalinnat → antenni kaapeli → skannaus

DIGIBOKSEJA

Thunder HD6500

→ menu → asennus 0000 → tehdasasetukset → palauta kyllä → tyhjennä kanavalista kyllä → suorita → palautetaan tehdasasetukset

Topfield 1400

→ Menu → asennus → järjestelmän palautus → tehdasasetusten palautus → nollataan kyllä
→ pikahaku → aloita

Handan 5000

→ Menu → järjestelmätiedot → tehdasasetukset → palauta kyllä → aloita → exit > exit > exit → aloita haku

Handan 3300

→ Menu → järjestelmän tiedot → tehdasasetukset → resetoi > kyllä → aloita → exit > exit > exit

Humax CXHD 5000 boksi

→ menu → asennus → tehdasasetus 0000

MEDION

→ menu → laitteen asennus → tehdasasetukset → palauta asetukset kyllä → ok

BLC Telecom

PL 17, 57101 Savonlinna
029 001 2000
www.blc.fi