

Anschlüsse des T-i^x

Sie können den T-i^x an einen Thermodrucker oder einen PC anschließen. Die Software kann mit Hilfe eines USB-Sticks aktualisiert werden.



Stromanschluss
USB-A: nur für TellerStick
Seriell: für Tellermate-Drucker/PC*
USB-B: für PC*

Wir hoffen das diese Anleitung nützlich für Sie sein wird. Bei weiteren Fragen rufen Sie uns bitte unter 01805-835537 an



Produkt von Tellermate Limited

Tellermate

Leeway House, Leeway Industrial Estate,
Newport NP19 4SL, Great Britain
Tel: +49 (0)7071 365 879
Fax: +49 (0)7071 365 880
Email: sales.de@tellermate.com
www.tellermate.de

Registriertes Unternehmen: 1522341

Version: 35/12

904820D



Tellermate für Einsteiger Aufbau des T-i^x-Geldzählers

Kunden-Helpline

01805-835537



Benutzung des T-i^x

- Stellen Sie den T-i^x auf eine ebene und stabile, Fläche. Achten Sie darauf, dass weder Vibration noch Zug (z. B. von einer Klimaanlage oder einem Ventilator) auf das Gerät einwirken.
- Klappen Sie die Münzplattform zum Zählen von Geldscheinen nach oben und zum Zählen von Münzen nach unten.
- Legen Sie lose Münzen zum Zählen in TellerCups.
- Legen Sie Artikel vorsichtig auf den T-i^x, lassen Sie sie nicht fallen.
- Achten Sie auf den richtigen Zählmodus, zählen Sie beispielsweise Münzrollen nicht in den TellerCup-Funktion.
- Sortieren Sie das Geld vor dem Zählen; vermischen Sie nicht Geld unterschiedlicher Nennwerte.
- Schalten Sie den T-i^x AUS, und ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie ihn an einen anderen Platz stellen. Tragen Sie ihn gerade, und halten Sie ihn dabei an den Tragegriffen fest.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf der Geldplattform, wenn das Gerät nicht verwendet wird (einschließlich TellerCups).
- T-i^x erkennt kein Falschgeld.
- Laden Sie den Akku (sofern mitgeliefert) vor der ersten Verwendung drei Stunden lang auf. Tauschen Sie ihn aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Display und Tasten



Einstellen von Uhrzeit und Datum

Wechseln Sie zum Start-Menü.

Drücken Sie auf und anschließend auf um „Einstellungen“ und „Uhrzeit und Datum festlegen“ auszuwählen.

Wählen Sie mit die Zahl aus, die Sie ändern möchten. Passen Sie Uhrzeit und Datum mithilfe der Taste an. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Auswählen von Zählfunktionen

Dank der verschiedenen Zählfunktionen des T-i^x können Sie Geld schnellstmöglich zählen. Mit Zählfunktionen werden Zwischensummen, die Reihenfolge der Nennwerte und Wechselgelder bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Zählfunktion auswählen, die der gewünschten Aufgabe am ehesten entspricht.

Wechseln Sie zum Start-Menü.

Wählen Sie mit und eine Zählfunktion aus.

Festlegen von Wechselgeldwerten*

Wechselgeldwerte helfen beim Zählen von Kassenbeständen und sind nicht bei allen Zählfunktionen verfügbar. Wo Wechselgeldwerte verfügbar sind:



Drücken Sie zu Beginn eines Zählvorgangs wiederholt auf die rechte Bedienungstaste, um einen Wert oder „Kein Wechselgeld“ (0.00) auszuwählen.

Autosumme/folge

In den T-i^x Zählungen sind die Autosumme/folge Funktionen automatisch eingestellt. Um diese zu ändern:

Drücken Sie auf und um „Einstellungsassistent“ auszuwählen.

Drücken Sie auf und um „Assistent für Autosumme/folge“ auszuwählen.

Drücken Sie auf und um eine Zählfunktion auszuwählen.

Drücken Sie um Änderungen vorzunehmen und um diese zu speichern und beenden.

Zählen von Münzen

Münzen

TellerCup/Rolle

Drücken Sie auf , und stellen Sie sicher, dass „Münzen“ ausgewählt ist.



Blättern Sie mithilfe der linken Bedienungstaste auf dem Display durch die Optionen „TellerCup“ bzw. „Rolle“.

Wählen Sie mit einen Nennwert aus.

Legen Sie die loosen Münzen in den TellerCup bzw. die Münzrolle auf die Geldauflage. Daraufhin wird der Wert des Inhalts angezeigt.

Wenn der Artikel entfernt wird, addiert der T-i^x den Betrag je nach ausgewählter Zählfunktion automatisch zur Zwischensumme und wechselt zum nächsten Nennwert.

Ganze Rollen*

Wählen Sie mit der oder Taste „Rolle Voll“ aus. Legen Sie einzeln bis zu 5 Rollen auf die Münzplattform. Falls „Rolle Prüfen“ erscheint, nehmen Sie die letzte Rolle ab und zählen Sie diese wie im obigen Ablauf beschrieben.

Zählen von Geldscheinen

Lose Scheine

Drücken Sie auf , und stellen Sie sicher, dass „Scheine“ ausgewählt ist.

Drücken Sie so lange auf die linke Bedienungstaste, bis „Lose“ angezeigt wird.

Wählen Sie mit einen Nennwert aus.

Legen Sie jeweils 15-20 Geldscheine auf die Geldauflage.

Gebündelte Scheine*

Drücken Sie so lange auf die linke Bedienungstaste, bis „Bündel“ angezeigt wird.

Wählen Sie mit einen Nennwert aus.

Legen Sie einzeln bis zu 5 Bündel auf die Geldauflage.

Wenn auf dem Display „Bündel prüfen“ angezeigt wird, entfernen Sie das letzte Bündel, öffnen Sie es, und zählen Sie die Scheine als lose Scheine.

Abschliessende Optionen

Drücken Sie um eine Zählung zu beenden. Nach der Gesamtübersicht werden die folgenden Optionen angezeigt:

Nächste Kasse - Beenden der aktuellen Kasse und Beginn einer neuen Kasse im gleichen Zählmodus.

Kasse drucken* - Daten werden an den Tellermate Drucker gesendet.

Kassendaten senden* - Die Kassendaten werden an einen PC gesendet.

END/Startansicht - Beenden der aktuellen Zählung und zur Startansicht zurückkehren.

* Einzelne Funktionen sind modellspezifisch

