

LIEFERUMFANG



ERSTE SCHRITTE

Bevor Sie den SOS-Button verwenden können, müssen Sie Loner Mobile über den jeweiligen App Store Ihres Mobiltelefons herunterladen. Zudem benötigen Sie einen Serviceplan oder einen Aktivierungscode. Sollten Sie weder Serviceplan noch Code erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Manager oder unser Kundendienstteam.

EIN- UND AUSSCHALTEN



Einschalten

Zum Einschalten des SOS-Buttons halten Sie den Button zehn Sekunden lang gedrückt, bis er einen einzelnen Chirp-Ton abgibt und grün blinkt. Er wird solange alle zehn Sekunden lang grün blinken, bis er mit Loner Mobile verbunden ist.

Ausschalten

Zum Ausschalten des SOS-Buttons halten Sie den Button 30 Sekunden lang gedrückt, bis er rot blinkt und drei Chirp-Töne abgibt.

KOPPLUNG MIT LONER MOBILE



Die Kopplung des SOS-Buttons mit Loner Mobile erfolgt folgendermaßen:

1. Öffnen Sie die Loner Mobile-App.
2. Wählen Sie im Hauptmenü das Dropdown-Menü Bluetooth.
HINWEIS: Bei der Kopplung des SOS-Buttons sicherstellen, dass Loner Mobile nicht überwacht wird.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „connect to device“ (mit Gerät verbinden) aus.
4. Wählen Sie nun „Scan for loner device“ (nach Loner-Gerät scannen) aus.
5. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte Ihren SOS-Button aus.
6. Wählen Sie „Save“ (speichern) aus.

Sobald der SOS-Button verbunden ist, blinkt er zuerst grün, dann rot und gibt einen kurzen Chirp-Ton sowie einen langen Piepton ab. Nach erfolgter Verbindung leuchten die Lichter am SOS-Button nur noch bei Alarm oder Warnung auf. Der SOS-Button verfügt über eine Reichweite von 2 Metern zu Ihrem Telefon.

WEITERE INFORMATIONEN

Unter support.blacklinesafety.com erhalten Sie weitere Information zu SOS-Button und Loner Mobile.

KUNDENDIENST

Für den technischen Support kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam.

Nordamerika (rund um die Uhr)

Gebührenfrei: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Großbritannien (8:00-17:00 Uhr GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

International (rund um die Uhr)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

FUNKTIONSWEISE

Manuelle Funktionen



SOS-Alarm

Um nach Hilfe zu rufen, drücken Sie den SOS Button **dreimal** schnell.



Verbindung unterbrochen

Um den SOS-Button wieder mit Loner Mobile zu verbinden, halten Sie den SOS-Button **zehn Sekunden lang** gedrückt.

Automatische Funktionen



Bevorstehender Alarm

Um sich nach Ablauf des Rückmeldungs-Timers zurückzumelden und zu bestätigen, dass es Ihnen gut geht, **betätigen Sie den SOS Button einmal**.

ALARME, WARNSIGNALE & BENACHRICHTIGUNGEN

SIND SIE VERBUNDEN?

Verbindungs-
licht*

Blinken

Der SOS-Button zeigt Ihnen seinen Verbindungsstatus an.

Blinken

Wenn das grüne Licht blinkt, ist der SOS-Button nicht mit dem Blackline Sicherheitsnetzwerk verbunden. Ihre Sicherheit wird noch nicht überwacht.

Signaltöne

Der SOS Button gibt erst einen Chirp-Ton ab, wenn er mit Loner Mobile verbunden ist.

WIR SIND FÜR SIE DA.

Alarmer und
Warnsignale*

Blinken

Ist die Verbindung des SOS-Button getrennt ist eine Rückmeldung erforderlich oder Sie haben Hilfe angefordert. Wenn Sie sich nicht sicher sind, weshalb der SOS-Button rot leuchtet, können Sie Loner Mobile zur Klärung prüfen.

Signaltöne

Der SOS-Button gibt kontinuierlich Chirp-Töne ab, bis der Alarm bestätigt ist oder er sich wieder in Reichweite von Loner Mobile befindet.

BATTERIEAUSTAUSCH

Ist der SOS-Button mit Loner Mobile verbunden, wird sein Batterieladestand im Batterie-Dropdown-Menü angezeigt.

Ist die Batterie des SOS-Buttons schwach, können Sie sie folgendermaßen austauschen:

1. Drehen Sie die Vorderseite des SOS-Buttons gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu entfernen.
2. Entfernen Sie die Batterie.
3. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie. Der negative Pol zeigt nach innen.
4. Die Abdeckung wieder aufsetzen und verschließen, indem die Kerben korrekt ausgerichtet und die Vorderseite im Uhrzeigersinn sowie die Rückseite im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden.

HINWEIS: Die Batterien des SOS-Buttons können auch in Ihrer Uhrreparaturwerkstatt vor Ort ausgetauscht werden.

ZUBEHÖR

Der SOS-Button kann mit folgendem Zubehör getragen oder allein verwendet werden.



Anhänger

Mithilfe des Anhängers lässt sich der SOS-Button als Halskette oder am Schlüsselbund tragen. Um den SOS-Button in den Anhänger einzufügen, ziehen Sie den Ring um die äußere Einkerbung des SOS-Buttons.



Armband

Mithilfe des Armbands lässt sich der SOS-Button am Handgelenk tragen. Um den SOS-Button in das Armband einzufügen, drücken Sie den SOS-Button in das Loch des Bandes und überprüfen Sie seinen sicheren Sitz.



Clip

Mithilfe des Clips lässt sich der SOS-Button an Hüfte oder Brusttasche tragen. Um den SOS-Button in den Clip einzufügen, richten Sie den Clip in der Halterung aus und drücken Sie, bis ein Klickgeräusch ertönt.

*Diese Funktionen hängen von den akustischen/visuellen Einstellungen Ihres Buttons ab.