

blacklinesafety G7

Guida alle funzioni opzionali in tempo reale



Il G7 supporta diverse funzioni per il monitoraggio della sicurezza in tempo reale, funzioni che sono personalizzabili per soddisfare al meglio qualsiasi necessità.

Queste funzioni possono essere o non essere attive sul tuo dispositivo e ti invitiamo quindi a rivolgerti al tuo supervisore della sicurezza per conoscere come il dispositivo è stato configurato.

FUNZIONI DEL G7 IN TEMPO REALE

Rivolgiti al tuo supervisore della sicurezza per conoscere come il G7 è stato configurato.



Allarme SOS



Check-in periodico



Rilevamento movimento



Rilevamento cadute



Messaggistica



Chiamata vocale



Localizzazione GPS



Compatibilità con geolocalizzazione in ambienti chiusi



Push to talk

LUCI DI NOTIFICA E ALLARME

Il G7 comunica utilizzando luci e suoni. I diversi tipi di comunicazione sono elencati di seguito.

Le luci gialle hanno due possibili significati:



Gli allarmi gialli sono notifiche che il dispositivo si limita a comunicare al suo utilizzatore.

Gli allarmi gialli in attesa diventano allarmi rossi se non vi si risponde in tempo.

Le luci rosse indicano sempre un allarme rosso.



Gli allarmi rossi vengono comunicati immediatamente al personale di monitoraggio.

Se non si è certi del perché il G7 ha generato un allarme, basta guardare sullo schermo LCD.

ALLARME SOS



Che cos'è un allarme SOS?

Se hai bisogno di assistenza, puoi sollevare la linguetta a scatto per inviare un SOS.

Cosa faccio?



Tira la linguetta a scatto per generare un SOS e richiedere aiuto immediato.

Cosa indica la luce blu?

La spia blu LiveResponse indica che l'allarme è stato ricevuto e che il personale di monitoraggio sta seguendo il protocollo di risposta alle emergenze in modo da garantire la tua sicurezza e risolvere la situazione.



ALLARMI GIALLI IN ATTESA

G7 esegue un controllo per assicurarsi che tu sia OK. Ci sono tre tipi di allarme giallo in attesa che possono essere personalizzati secondo le proprie necessità.



Check-in periodici

I check-in sono associati a un timer e consistono nella richiesta periodica di conferma della propria condizione di sicurezza.



Rilevamento cadute

Il G7 sorveglia l'accelerazione dei tuoi movimenti e chiede conferma che tutto sia OK se ritiene di aver rilevato una caduta.



Rilevamento movimento

Il G7 sorveglia i tuoi movimenti e chiede conferma che tutto sia OK se rileva assenza di movimento per un determinato periodo di tempo.

Cosa faccio?



Se tutto è a posto, premi la linguetta a scatto. Il G7 tornerà così al suo normale funzionamento.

COME FUNZIONANO GLI ALLARMI IN ATTESA

Il verificarsi di un evento di sicurezza come check-in mancato, assenza di movimento o rilevamento di caduta avvia la seguente sequenza.

1. Periodo di attesa dell'allarme giallo. Il G7 ti chiede di confermare che tutto è OK. La durata del periodo di attesa è configurabile in Blackline Live.
2. Se non confermi che tutto è OK, il G7 passa ad allarme rosso e invia un allarme al personale di monitoraggio.
3. La spia blu LiveResponse ti consente di aver certezza che il personale di monitoraggio sta seguendo il protocollo di risposta alle emergenze per risolvere la situazione e garantire la tua sicurezza.

Una volta risolta la condizione di allarme rosso, il dispositivo ritorna al suo normale funzionamento.

NOTIFICHE DI ALLARME GIALLO

Il G7 ha qualcosa da dirti. La comunicazione riguarda solo te e il dispositivo, l'allarme non viene trasmesso al personale di monitoraggio. Le notifiche di allarme giallo configurabili sul G7 includono:



Connessione rete persa



Batteria scarica



Nuovo messaggio



Chiamata in arrivo

Cosa faccio?



Una volta letta la schermata sul G7, tenere premute le frecce su e giù per silenziare la notifica di allarme giallo.

Se non si è certi del perché il G7 ha generato un allarme giallo, basta guardare sullo schermo LCD.

COMUNICAZIONE A 2 VIE



Messaggistica

Il G7 passa alla notifica di allarme giallo quando riceve un messaggio. Tenere premute le frecce su e giù una volta letto il messaggio. Puoi rispondere con 1 dei 10 messaggi preimpostati oppure personalizzare il tuo messaggio tramite l'apposito menu.

Il G7 può essere configurato con le seguenti funzioni



Chiamate vocali a 2 vie

Quando ricevi una chiamata dal team di monitoraggio, il G7 emette un nota sonora a segnalare l'inizio della chiamata. Puoi quindi conversare liberamente. Una seconda nota sonora viene emessa al termine della chiamata.



Push-to-talk (PTT)

La funzione PTT ti consente di usare il G7 come un walkie talkie. Per trasmettere sul tuo canale, tieni premuta la linguetta a scatto rossa. Quando il G7 termina di fare bip, inizia a parlare, continuando a tenere premuta la linguetta a scatto rossa e rilasciandola una volta finito. Per cambiare canale devi usare il menu delle opzioni dei canali PTT.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Visita [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) per scaricare il manuale tecnico per l'utente con le istruzioni d'uso e configurazione e le specifiche del dispositivo.

ASSISTENZA CLIENTI

Per supporto tecnico, contatta il nostro team di assistenza clienti.

Nord America (24 ore su 24)

Numero verde: 1-877-869-7212

support@blacklinesafety.com

Regno Unito (8:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684

eusupport@blacklinesafety.com

Internazionale (24 ore su 24)

+1-403-451-0327

support@blacklinesafety.com