



Instructions pour les Chameleon Fineliners™



Écrivez, dessinez et coloriez comme personne!



Idéal pour écrire, colorier, griffonner, écrire dans son journal ou son agenda

- Possède une pointe fine précision de japonaise de 0,3 mm sertie de métal pour une écriture très fluide
- Prise en main ergonomique
- Encre à base aqueuse anti-dessèchement

De nombreuses utilisations possibles!

1

S'utilise comme n'importe quel feutre à pointe fine!



2

Intervertissez les capuchons pour mélanger les couleurs!



3

Multipliez les dégradés de couleurs!



Comment ça marche : plus on mélange les couleurs longtemps, plus le mélange dure!*



1 S.



3 S.



5 S.



10 S.



*Durées estimées des mélanges. Les résultats peuvent différer selon les combinaisons de couleurs.

NE PAS
mélanger plus de
30 secondes!



30 S.

Cela pourrait noyer le feutre avec l'encre du capuchon.

À faire et à ne pas faire

Toujours ranger ensemble le capuchon et le feutre de la même couleur. Avec l'encre anti-dessèchement de Chameleon, le feutre peut rester sans capuchon jusqu'à 2 jours sans que l'encre ne sèche.



Toujours utiliser toute l'encre mélangée présente sur la pointe du feutre avant de remettre le capuchon pour le ranger. *recapping for storage.*



Le capuchon ne délivre pas d'encre? Rechargez-le tout simplement. Nous recommandons de « recharger » vos capuchons Chameleon Fineliner à intervalles réguliers. Pour ce faire, vérifiez que le capuchon et le feutre sont de la même couleur. Mettez le feutre à l'envers (capuchon en bas). Laissez pendant au moins 15 minutes - puis laissez libre cours à votre créativité!

Après la première utilisation - rangez les Chameleon Fineliners à plat (horizontalement). Vous pouvez aussi ranger vos feutres avec le capuchon en bas pour les recharger en permanence!

 Lavable sur de nombreux textiles.



Explorez notre gamme complète de produits d'art innovants.
chameleonartproducts.com