



Mode d'emploi des Chameleon Fineliners™



Écrivez, dessinez et coloriez comme personne !



Idéal pour l'écriture, le coloriage, le griffonnage, les journaux et les agendas

- Présente la précision d'une pointe japonaise fine de 0,3 mm avec revêtement métallique pour une écriture ultra douce
- Design ergonomique
- Encre à base d'eau qui ne sèche pas

Toutes sortes d'utilisations !

1

Utilisez-le comme un feutre fin ordinaire !



2

Échangez les capuchons pour mélanger les couleurs !



3

Faites plein de mélanges de couleurs !



Fonctionnement: Plus la fusion est longue, plus le mélange dure longtemps !*



1 SEC.



3 SEC.



5 SEC.



10 SEC.



*Estimations des temps de fusion. Les résultats peuvent varier en fonction des couleurs combinées

NE PAS faire fusionner les stylos pendant plus de



30 secondes! 30 SEC.

Cela risque de noyer le stylo dans l'encre du capuchon.

À faire et à ne pas faire

Toujours ranger les stylos avec les capuchons de la même couleur. Avec l'encre qui ne sèche pas de Chameleon, les stylos peuvent rester ouverts pendant 2 jours sans que l'encre ne sèche.



Nettoyez toujours le mélange de couleur sur la pointe du stylo avant de le reboucher et de le ranger.



Le capuchon ne libère pas d'encre ? Il suffit de le « recharger ». Nous vous conseillons de « recharger » occasionnellement les capuchons de vos Chameleon Fineliners. Pour les recharger, vérifiez que le capuchon et le stylo sont de la même couleur. Placez le stylo la tête en bas (capuchon en-dessous). Laissez-le ainsi pendant au moins 15 minutes, puis commencez à créer !

Après la première utilisation, rangez les Chameleon Fineliners à plat (horizontalement) ; vous pouvez aussi ranger vos stylos la tête en bas pour que le capuchon se recharge en permanence !

 Lavable sur la plupart des tissus.



Découvrez toute notre ligne d'articles innovants pour les arts plastiques.
chameleonartproducts.com