

# Ableseanleitung Stromzähler

## Haushalt ZMF120

---

### Elektronischer Zähler ZMF120Act mit Rücklieferung

---



Bei den Doppeltarif-Stromzählern der ZMF-Generation können Sie sich per Tastendruck (grüne Taste) die Zählerstände der einzelnen Tarife anzeigen lassen.

---

### Normale Betriebsanzeige (wird normalerweise angezeigt)

---

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| T1       | 1.8.1 | Stand Wirkenergie Hochtarif in kWh                       |
| T2       | 1.8.2 | Stand Wirkenergie Niedertarif in kWh                     |
|          | 1.8.0 | Summe T1 + T2  |
| T3       | 2.8.1 | Stand Rücklieferung Hochtarif in kWh (falls vorhanden)   |
| T4       | 2.8.2 | Stand Rücklieferung Niedertarif in kWh (falls vorhanden) |
|          | 2.8.0 | Summe T3 + T4  |
| Leistung | 16.7  | Aktuelle Leistung  |

Der zur Zeit gültige Tarif wird mit dem aktivierten Pfeil bei T1 bis T6 gekennzeichnet

Wird die Abruftaste nicht mehr gedrückt, kehrt die Anzeige nach einer Minute in die normale Betriebsanzeige zurück.