

# Installationsguide

## IPP350

### Med USB-kabel (lösenkort krävs i vissa steg)

1. Tryck på *menu*
2. Välj *adminmeny* (8)
3. Välj *inställningar* (6)
4. Tryck på *ändra* (1)
  - a. Välj *kommunikation* (2)
  - b. Välj *KOMM. TYP* = (grön + pilar för att ändra)
5. Tryck röd knapp för att gå tillbaka
6. Välj *kassa* (3) (bläddra i menyn med pilarna, grön + pilar för att ändra, grön för att spara)
  - a. ECR = JA
  - b. KOMM. TYP = USB SLAVE
  - c. KORTINFO = Aldrig
  - d. Kvittohuvud/fot = NEJ
7. Tryck på röd knapp några gånger för starta om terminalen



### Med COM-kabel (seriell) (lösenkort krävs i vissa steg)

1. Tryck på *menu*
2. Välj *adminmeny* (8)
3. Välj *inställningar* (6)
4. Tryck på *ändra* (1)
  - a. Välj *kommunikation* (2)
  - b. Välj *KOMM. TYP* = (grön + pilar för att ändra)
  - c. Tryck röd knapp för att gå tillbaka
5. Välj *kassa* (3) (bläddra i menyn med pilarna, grön + pilar för att ändra, grön för att spara)
  - a. ECR = JA
  - b. KOMM. TYP = RS232
  - c. ECR HASTIGHET = 9600
  - d. KORTINFO = Aldrig
  - e. Kvittohuvud/fot = NEJ
6. Tryck på röd knapp några gånger för starta om terminalen

### Med IP (nätverk) (lösenkort krävs i vissa steg)

1. Tryck på *menu*
2. Välj *adminmeny* (8)
3. Välj *inställningar* (6)
4. Tryck på *ändra* (1)
  - a. Välj *kommunikation* (2)
  - b. Välj *KOMM. TYP* = (grön + pilar för att ändra)
  - c. Tryck röd knapp för att gå tillbaka
5. Välj *kassa* (3) (bläddra i menyn med pilarna, grön + pilar för att ändra, grön för att spara)
  - a. ECR = JA
  - b. KOMM. TYP = IP ETHERNET
  - c. ECR IP ADDRESS = IP som kassan har
  - d. ERC IP PORT = 6001, 6002 (Kort1 = 6001, Kort2= 6002, **får inte vara dubletter**)
  - e. KORTINFO = Aldrig
  - f. Kvittohuvud/fot = NEJ
6. Tryck på röd knapp några gånger för starta om terminalen