

Fejlfindingsvejledning

Hvis din Landroid®L ikke virker ordentligt, bedes du følge fejlfindingen nedenfor. Hvis problemet stadig ikke er løst, bedes du venligst kontakte din forhandler. Se i brugsvejledningen vedrørende oplysninger om din Landroid®L komponenter.

Symptom	Årsag	Løsning
Min Landroid®L tænder, men klingeskiven bevæger sig ikke.	Din Landroid®L søger efter opladestationen.	Dette er normalt. Din Landroid®L skal oplades, og klingeskiven drejer ikke når den søger efter opladestationen.
Min Landroid®L vibrerer.	Knivbladene kan være beskadiget. Kontroller disken med knivbladene.	Kontroller knivbladene, og erstat dem, hvis de er beskadiget. Rengør knivbladene og disken for affald eller fremmede genstande.
Græsset klippes ikke jævnt.	Din Landroid®L bruges ikke nok hver dag.	Lad din Landroid®L køre i flere timer om dagen.
	Din græsplæne er for stor.	Prøv at reducere størrelsen på området, der skal klippes, eller tilføj flere timer til græsslå-tiden.
	Klingerne er døde.	Skift alle klingerne og skruerne, så klingeskiven holdes i balance.
	Klippehøjden er sat for lav i forhold til græssets højde.	Hæv klippehøjden, og sænk den herefter gradvist.
	Græs eller andre genstande har sat sig fast om klingeskiven.	Tjek klingeskiven og fjern græsset og andre mulige genstande.
	Græs har ophobet sig omkring klingeskiven eller motorblokken.	Sørg for, at klingeskiven drejer frit rundt. Det skal den, og du kan eventuelt tage klingeskiven af og fjerne skidt. Se afsnittet Sådan rengøre du.
LED lyset på opladestationen tænder ikke.	Der er ingen strøm.	Tjek om ledningen er ordentlig tilsluttet, og at strømkilden virker.
Grønt lys blinker på opladningsstationen.	Grænsekablet er ikke tilsluttet.	Tjek om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er gået i stykker.
Opladetiden er meget længere end 2.5 time.	Forurenede slæbestykker kan forårsage en dårlig forbindelse.	Rengør kontaktpladerne på opladestationen og opladningspladen på maskinen, med en almindelig klud.
Min Landroid®L vil ikke oplades.	Der er ingen strøm.	Tjek om ledningen er ordentlig tilsluttet, og at strømkilden virker.
	Grænsekablet er ikke tilsluttet.	Tjek om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er gået i stykker.
	ungerer ikke korrekt ved manuel opladning.	Forbind opladestationen, når maskinen er slukket. Inden LED-lampen på opladestationen skifter til grøn fra rød, skal du trykke på knappen ON/OFF, og lukke tastaturvinduet for at starte opladningen.
Batteriet på min Landroid®L holder ikke så lang tid som før, og det er hurtigere om at lade op.	Tag klingeskiven af og rengør den.	Der sidder noget fast i klingeskiven.
	Din Landroid®L ryster meget.	Tjek klingeskiven og klingerne, og fjern græsset og andre mulige genstande.
	Batteriet kan være afladet eller gammelt.	Udskift med et nyt batteri.
Min Landroid®L går i gang på det forkerte tidspunkter.	Uret står forkert.	Indstil uret korrekt. Se afsnittet Programmering i brugsvejledningen.
	Du har indstillet de forkerte start- og stoptidspunkter på din Landroid®L.	Ændre start- og stoptidspunkterne på din Landroid®L.
Hjulene på Landroid®L glider eller hjulene river græsset op.	Dækslet på Landroid®L hænger fast i grene og kviste, hvilket kan resultere i at maskinen ikke klipper ordentligt, når den støder på genstande.	Sørg for, at rengøre dækslet på Landroid®L for grene og kviste, og indhegn grene eller kviste som en ø for at undgå yderligere skader.
	Regn eller vandingsanlæg gør græsset vådt.	Klip græsset, når det er tørt.
Landroid®L kører forbi afgrænsningstråden pga. høj hastighed, når den kører ned ad bakke	Afgrænsningstråden er placeret på en skråning, som er stejlere end 25% (15°).	Placer afgrænsningstråden fjernt fra skråninger, som er stejlere end 25% (15°). Der henvises til installationsmanualen for yderligere oplysninger.