

Felsökningsguide

Om din Landroid®L inte fungerar som den ska, följ felsökningsguiden nedan. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. Se bruksanvisningen för Landroid®L komponentinformation.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Landroid®L slås på men bladskivan rör sig inte.	Landroid®L söker efter laddningsbasen.	Detta är normalt. Din Landroid®L behöver laddas, bladskivan roterar inte medan enheten söker efter laddningsbasen.
Landroid®L vibrerar.	Bladen kan skadas. Kontrollera tillståndet hos bladskivan.	Kontrollera bladen och byt dem om de är skadade. Ta bort skräp och främmande föremål på bladen och bladskivan.
Ojämn gräsklippning gräset klipps ojämnt.	Landroid®L kör inte tillräckligt många timmar varje dag.	Öka gräsklippningstiden.
	Gräsklippningsområdet är för stort.	Pröva att minska gräsklippningsområdets storlek eller att öka gräsklippningstiden.
	Bladen är slöa.	Byt ut alla blad och skruvar för att balansera bladskivan.
	Klipphöjden är för lågt inställd för gräslängden.	Öka klipphöjden och minska den därefter gradvis.
	Gräs eller andra föremål har lindat sig runt bladskivan.	Kontrollera bladskivan och ta bort gräs eller andra föremål.
	Gräs har ansamlats i bladskivan eller motorramboxen.	Kontrollera att bladskivan roterar fritt. Eventuellt måste du ta av bladskivan och ta bort skräpet. Se Rengöring.
LED-indikatorn på laddningsstationen tänds inte.	Det finns ingen ström.	Kontrollera att strömladdan är ordentligt ansluten och att strömkällan är tillräcklig.
Grönt ljus som blinker på laddningsbasen.	Gränstråden är inte ansluten.	Kontrollera att gränstråden är rätt ansluten och att den inte har gått av.
Laddningstiden är mycket längre än 2.5 tim.	Dålig anslutning pga. smutsig laddningsyta.	Rengör laddningsbasens kontaktstift och apparatens laddningsyta med en trasa.
Apparaten laddas inte.	Det finns ingen ström.	Kontrollera att strömladdan är ordentligt ansluten och att strömkällan är tillräcklig.
	Gränstråden är inte ansluten.	Kontrollera att gränstråden är rätt ansluten och att den inte har gått av.
	Arbetar inte korrekt vid manuell laddning.	Anslut laddningsbasen medan maskinen är avstängd. Innan LED-lampan på laddningsbasen ändras från röd till grön, tryck på PÅ/AV knappen och stäng knappsatsfönstret för att starta laddningen.