

Guida alla risoluzione dei problemi

Se Landroid®L non funziona correttamente, attenersi alla guida alla risoluzione dei problemi di seguito. Se il problema persiste, contattare il rivenditore. Per informazioni sui componenti Landroid®L, fare riferimento al Manuale dell'utente.

Sintomo	Causa	Azione
Landroid®L si accende, ma il disco lama non si muove.	Landroid®L sta cercando la base di ricarica.	È normale. Landroid®L deve essere ricaricato e il disco lama non ruota mentre cerca la base di ricarica.
Landroid®L vibra.	È possibile che le lame siano danneggiate. Controllare le condizioni del disco lama.	Controllare le lame e le viti e sostituirle, se necessario.
L'erba è stata tagliata in modo non uniforme.	Landroid®L non funziona una quantità di ore sufficiente al giorno.	Utilizzarlo più a lungo.
	L'area di taglio è troppo grande.	Ridurre le dimensioni dell'area di taglio o utilizzarlo più a lungo.
	Le lame non sono affilate.	Sostituire le lame e le viti per bilanciare il disco lama.
	L'altezza di taglio impostata è bassa per la lunghezza dell'erba.	Sollevarlo l'altezza di taglio, quindi abbassarla gradualmente.
	Erba o altri oggetti sono avvolti.	Check the Blade Disc and remove the grass or other object.
Vi è un accumulo di erba nel disco lama o nel telaio sciolto motore.	Assicurarsi che il disco lama ruoti agevolmente. Se necessario, estrarre il disco lama e rimuovere i detriti. Consultare Pulizia.	
Il LED della stazione di ricarica non si accende.	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
La luce verde lampeggia sulla base di ricarica.	Il filo perimetrale non è collegato.	Verificare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente alla base di ricarica. Verificare che il filo perimetrale non sia stato accidentalmente tagliato.
Il tempo di ricarica è nettamente superiore a 2 ore.	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
Il tosaerba non si ricarica.	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
	Il filo perimetrale non è collegato.	Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente o che non sia stato interrotto.
	Non funziona correttamente durante la ricarica manuale.	Collegare la base di ricarica mentre l'apparecchio è spento. Premere il tasto ON/OFF prima che il LED della base di ricarica diventi verde da rosso e chiudere la Finestra della tastiera per avviare la ricarica.
Landroid®L inizia ad avere tempi di esercizio e tempi di ricarica più brevi.	Il disco lama è intasato da oggetti estranei.	Estrarre il disco lama e pulirlo.
	Landroid®L vibra fortemente.	Controllare il disco lama e la lama, rimuovere l'erba o altri oggetti.
	La batteria potrebbe essere scarica o vecchia.	Sostituire con una nuova batteria nuova.
Landroid®L non si aziona all'orario corretto.	L'orologio non è impostato all'orario corretto.	Impostare l'orologio. Consultare Programmazione nella Guida di installazione.
	Gli orari impostato per l'avvio e l'arresto di Landroid®L non sono corretti.	Modificare le impostazioni dell'orario di avvio e arresto tosatura.
Le ruote del Landroid®L scivolano o le ruote danneggiano l'erba.	I battistrada delle ruote del Landroid®L sono ostruiti con erba e detriti, con conseguente mancanza di trazione della ruota.	Pulire le ruote, rimuovere i detriti dal prato.
	L'erba è troppo bagnata.	Tagliare l'erba quando è asciutta.
Il Landroid®L esce dal cavo di confine a causa dell'alta velocità se si trova in discesa.	Il cavo di confine si trova su un pendio superiore al 25% (15°).	Riposizionare il cavo di confine lontano da pendenze superiori al 25% (15°). Fare riferimento al manuale d'installazione per i particolari.