

Problemløsningsguide

Hvis Landroid®L ikke fungerer som den skal, kan du bruke veiviseren for feilsøking nedenfor. Hvis problemet ikke løses, tar du kontakt med forhandleren. Du finner informasjon om komponentene i Landroid®L - håndboken.

Symptom	Årsak	Løsning
Landroid®L slår seg på, men bladskiven beveger seg ikke.	Landroid®L leter etter ladestasjonen.	Dette er normalt. Landroid®L må lades, og bladskiven roterer ikke mens den leter etter ladestasjonen.
Landroid®L rister.	Knivene kan være skadet. Sjekk tilstanden til knivplaten.	Sjekk knivene, og skift dem ut hvis de er skadet. Fjern rusk eller fremmedlegemer fra knivene og knivplaten.
Gresset klippes ujevnt.	Landroid®L jobber ikke nok timer per dag.	Øk antall klippetimer iht.
	Klippeområdet er for stort.	Du kan redusere størrelsen på klippeområdet eller legge til flere klippetimer.
	Bladene er sløve.	Bytt ut alle blader og skruer for å avbalansere bladskiven.
	Kuttehøyden er satt for lavt ift. lengen på gresset.	Øk klippehøyden mye, og senk den igjen gradvis.
	Gress eller noe annet har satt seg fast rundt bladskiven.	Sjekk bladskiven, og fjern det som har satt seg fast.
LED-lyset på ladestasjonen slås ikke på.	Det er ikke noe strøm.	Kontroller at bladskiven roterer fritt. Hvis nødvendig, kan du fjerne bladskiven for å gjøre det enklere å fjerne avfall. Les Holde den ren.
		Sjekk at strømledningen er skikkelig koblet til, og at strømkilden fungerer.
Lampen på ladebasen blinker grønt	Grenseledningen er ikke koblet til.	Sjekk at grenseledningen er riktig koblet til ladebasen. Sjekk at grenseledningen ikke er kuttet over.
Ladetiden er mye lengre enn 2 time.	Dårlig kontakt grunnet forurensing av ladestrimmelen.	Rengjør ladestasjonens kontaktpinner og maskinens ladestrimmel med en klut.
Gressklipperen lades ikke.	Det er ikke noe strøm.	Sjekk at strømledningen er skikkelig satt inn, og at strømkilden fungerer.
	Grenseledningen er ikke koblet til.	Kontroller at grenseledningen er koblet riktig, og at den ikke er kuttet av.
	Virker ikke som den skal ved manuell lading.	Koble til ladestasjonen mens maskinen er slått av. Før LED-lampen på ladestasjonen blir grønn etter at den er rød, trykk på AV/PÅ-tasten, og lukker tastaturvinduet for å starte ladingen..
Landroid®L begynner både å få kortere driftstid og kortere ladetid.	Noe har satt seg fast i bladskiven	Ta av bladskiven og gjør den ren Gresset er for høyt og for tjukt.
	Landroid®L rister skikkelig	Sjekk bladskiven og bladene, og fjern det som sitter fast
	Batteriet kan være tomt eller gammelt	Bytt med et nytt batteri.
Landroid®L klipper ikke gresset på tidspunktet den skal.	Klokken er ikke stilt riktig	Stille inn klokken
	Tidene som er angitt for at Landroid®L skal starte og slutte å klippe, er feil	Endre innstillingene for tidspunktene som gressklipperen skal starte og slutte på.
Hjulene eller meiene på Landroid®L skader gresset.	Hjulgjengene på Landroid®L er blokkert med gress og smuss, noe som resulterer i redusert trekraft.	Rengjør hjulene, fjern smuss fra plenen.
	Gresset er for vått.	Klipp gresset når gresset er tørt.
Landroid®L går ut av grenseledningen på grunn av høy hastighet når du går ned en bakke	Grenseledningen er plassert på en helling som er brattere enn 25% (15°).	Flytt grenseledningen unna hellinger som er brattere enn 25% (15°). Se bruksanvisningen for detaljer.