

Foutzoeken

Werk de Landroid®L niet goed, volg dan de gids voor het oplossen van problemen hieronder. Heft dat de storing niet op, neem dan contact op met de leverancier. Zie de gebruikershandleiding voor informatie over de onderdelen van de Landroid®L.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Herstelhandeling
De Landroid®L schakelt in, maar de schijf met de messen draait niet.	Landroid®L is op zoek naar het laadstation.	Dit is normaal, de Landroid®L moet opgeladen worden. De schijf draait niet als hij op zoek is naar het laadstation.
De Landroid®L trilt	De messen zijn wellicht beschadigd. Controleer de toestand van de Messchijf.	Controleer de messen en schroeven en vervang ze zo nodig. Verwijder modder en vreemde voorwerpen van de messen.
Gras wordt ongelijkmatig gemaaid	Landroid®L werkt niet genoeg uren per dag.	Voeg uren aan de maaitijd toe.
	Gazon is te groot.	Probeer het te maaien gebied kleiner te maken of voeg meer uren aan de maaitijd toe.
	Messen zijn bot.	Vervang alle messen en schroeven gelijktijdig zodat de schijf gebalanceerd blijft.
	De maaihoogte is te laag voor de lengte van het gras..	Stel een hogere maaihoogte n en maak die langzamerhand minder
	Gras of een voorwerp is om de schijf gewikkeld.	Controleer de schijf en verwijder het gras of het voorwerp.
	Gras heeft zich opgehoopt in de messenschijf of in het motorframe.	Zorg ervoor dat de schijf vrij kan draaien. eventueel moet de schijf verwijderd worden om het vuil te verwijderen. Zie Schoonmaken
De led op het laadstation brandt niet	Er is geen netvoeding	Controleer of het netsnoer aangesloten is en of het stopcontact voldoende vermogen levert.
Groene lampje van het oplaadstation knippert	De grensdraad is niet aangesloten.	Controleer of de grensdraad op de juiste manier is aangesloten op het laadstation. Controleer of de grensdraad niet per ongeluk afgesneden is.
Het laden duurt veel langer dan 3 uur	Slechte verbinding door vuil op de laadstrip.	Reinig de contactstrip van het laadstation en de oplaadstrip op de Landroid®L met een doek.
De maaier laadt niet op	Er is geen netvoeding.	Controleer of het netsnoer aangesloten is en of het stopcontact voldoende vermogen levert.
	De grensdraad is niet aangesloten.	Controleer of de grensdraad goed aangesloten is en niet gebroken is.
	Werk niet goed tijdens het handmatig opladen	Sluit het oplaadstation aan terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Druk voordat het groene LED-lampje brandt op de toets AAN/UIT om het opladen te starten. Het is OK wanneer " bezig met opladen " op de display is aangegeven.
Landroid®L werkt steeds korter na een bezoek aan het laadstation	Er is iets opgehoopt in de messenschijf	Verwijder de schijf en maak hem schoon. Het gras is te hoog en te dik.
	De Landroid®L schudt zwaar.	Controleer de messenschijf en de messen. Verwijder gras en vreemde voorwerpen.
	De batterij kan uitgeput of verouderd zijn.	Vervang de batterij.
Landroid®L werkt niet op het juiste moment.	De klok is niet op de juiste tijd ingesteld	Zet de klok gelijk
	De ingestelde start- en stoptijden zijn onjuist.	Verander de start- en stoptijden van de maaier.
De wielen van de Landroid®L glijden weg of beschadigen het gras.	De loopvlakken van de wielen van de Landroid®L worden geblokkeerd door gemaaid gras en vuil, wat resulteert in een gebrek aan grip.	Reinig de wielen, verwijder vuil van het gazon.
	Het gras is te nat.	Gelieve alleen droog gras te maaien.
De Landroid®L verlaat het afgebakende gebied door een te hoge snelheid tijdens het afdalen van een helling.	De grensdraad is geplaatst op een helling die steiler is dan 25%(15°).	Verplaats de grensdraad op een helling die minder steil is dan 25%(15°). Verwijs naar de gids voor de installatie voor meer informatie.