

# Felsökningsguide

Om din Landroid®L inte fungerar som den ska, följ felsökningsguiden nedan. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. Se bruksanvisningen för Landroid®L komponentinformation.

| Symptom  | Orsak  | Åtgärd  |
|--|--|---|
| Landroid®L slås på men bladskivan rör sig inte                                       | Landroid®L söker efter laddningsbasen.   | Detta är normalt. Din Landroid®L behöver laddas, bladskivan roterar inte medan enheten automatiskt söker efter laddningsbasen.  |
| Landroid®L vibrerar  | Blad kan ha skadats. Kontrollera bladskivan.   | Kontrollera bladen och byt dem om de är skadade. Ta bort skräp och främmande föremål på bladen och bladskivan.  |
| Gräset klipps ojämnt   | Landroid®L kör inte tillräckligt många timmar per dag.   | Öka gräsklippningstiden.  |
|  | Gräsklippningsområdet är för stort.  | Pröva att minska gräsklippningsområdets storlek eller öka gräsklippningstiden.  |
|  | Bladen är slöa.  | Byt ut alla blad och skruvar för att balansera bladskivan.  |
|  | Klipphöjden är för lågt inställd för gräslängden.  | Öka klipphöjden och minska den därefter gradvis.  |
|  | Gräs eller andra föremål har lindat sig runt bladskivan.   | Kontrollera bladskivan och ta bort gräs eller andra föremål.  |
| LED-indikatorn på laddningsstationen tänds inte                                      | Gräs har ansamlats i bladskivan eller motorramboxen.   | Kontrollera att bladskivan roterar fritt. Eventuellt måste du ta av bladskivan och ta bort skräpet. Se Rengöring.   |
|  | Det finns ingen ström  | Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och att strömkällan är tillräcklig  |
| Grönt ljus som blinkar på laddningsbasen   | Gränstråden är inte ansluten   | Kontrollera att gränstråden är rätt ansluten och att den inte har gått av   |
| Laddningstiden är mycket längre än 2 tim.  | Dålig anslutning pga. smutsig laddningsyta   | Rengör laddningsbasens kontaktstift och apparatens laddningsyta med en trasa  |
| Gräsklipparen laddas inte  | Det finns ingen ström  | Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och att strömkällan är tillräcklig.   |
|  | Gränstråden är inte ansluten   | Kontrollera att gränstråden har anslutits korrekt till laddningsbasen. Kontrollera att gränstråden inte har kapats oavsiktligt.   |
|  | Fungerar inte korrekt medan den manuella laddningen pågår  | Anslut laddningsbasen medan maskinen är avstängd. Innan LED-lampan på laddningsbasen ändras från röd till grön, tryck på ON/OFF knappen, och stäng knappsatsfönstret för att starta laddningen. |
| Landroid®L börjar få såväl kortare driftstider som kortare laddningstider            | Något har fastnat i bladskivan   | Ta av bladskivan och rengör den<br>Gräset är för högt och för tjockt.   |
|  | Landroid®L vibrerar kraftigt.  | Kontrollera bladskiva och blad och ta bort gräs eller andra föremål   |
|  | Batteriet kan vara uttömt eller gammalt  | Byt till ett nytt batteri.  |
| Landroid®L aktiveras inte vid önskad tidpunkt  | Klockan är inte inställd på rätt tid   | Ställ in klockan,   |
|  | Tidsinställningarna för start och stopp av Landroid®L är felaktiga   | Ändra tidsinställningarna för start och stopp av gräsklipparen.   |
| Landroid®L:s hjul slirar eller hjulen skadar gräset.                                 | Landroid®L:s hjulmönster är igensatta av avklippt gräs och skräp, vilket leder till att de förlorar greppet. | Rengör hjulen. Avlägsna skräp från gräsmattan.  |
|  | Gräset är för fuktigt.   | Klipp gräset när det är torrt.  |
| Landroid®L lämnar gränstråden på grund av hög hastighet när den åker nedför en kulle | Gränstråden är placerad i en lutning som är större än 25% (15°).   | Flytta gränstråden bort från lutningar som är större än 25% (15°). Se installationsmanualen för detaljer.   |