

# Fejlfindingsvejledning

Hvis din Landroid®M ikke virker ordentligt, bedes du følge fejlfindingen nedenfor. Hvis problemet stadig ikke er løst, bedes du venligst kontakte din forhandler. Se i brugsvejledningen vedrørende oplysninger om din Landroid®M komponenter.

| Symptom  | Årsag  | Løsning   |
|--|--|---|
| Min Landroid®M tænder, men klingskiven bevæger sig ikke.   | Din Landroid®M søger efter opladestationen.  | Dette er normalt. Din Landroid®M skal oplades, og klingskiven drejer ikke når den søger efter opladestationen.  |
| Min Landroid®M vibrerer.   | Knivene kan være beskadiget. Kontrollér knivmodulets tilstand.   | Kontrollér knivene og udskift dem, hvis de er beskadiget. Rengør knive og knivmodul for snavs og andre genstande.   |
| Græsset klippes ikke jævnt.  | Din Landroid®M bruges ikke nok hver dag.   | Lad din Landroid®M køre i flere timer om dagen.   |
|  | Din græsplæne er for stor.   | Prøv at reducere størrelsen på området, der skal klippes, eller tilføj flere timer til græsslå-tiden.   |
|  | Klingerne er døve.   | Skift alle klingerne og skruerne, så klingskiven holdes i balance.  |
|  | Klippehøjden er sat for lav i forhold til græssets højde.  | Hæv klippehøjden, og sænk den herefter gradvist.  |
|  | Græs eller andre genstande har sat sig fast om klingskiven.  | Tjek klingskiven og fjern græsset og andre mulige genstande.  |
|  | Græs har ophobet sig omkring klingskiven eller motorblokken.   | Sørg for, at klingskiven drejer frit rundt. Det skal den, og du kan eventuelt tage klingskiven af og fjerne skidtet. Se afsnittet Sådan rengøre du.   |
| LED lyset på opladestationen tænder ikke.  | Der er ingen strøm.  | Tjek om ledningen er ordentlig tilsluttet, og at strømkilden virker.  |
| Grønt lys blinker på opladningsstationen.  | Grænsekablet er ikke tilsluttet.   | Tjek om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er gået i stykker.  |
| Opladetiden er meget længere end 2 time.   | Forurenede slæbestykker kan forårsage en dårlig forbindelse.   | Rengør kontaktpladerne på opladestationen og opladningspladen på maskinen, med en almindelig klud.  |
|  | Beskyttelsesprogrammet mod høje temperaturer er gået i gang.   | Stil din opladebase i skyggen, eller vent indtil temperaturen bliver lavere.  |
| Min Landroid®M vil ikke oplades.   | Der er ingen strøm.  | Tjek om ledningen er ordentlig tilsluttet, og at strømkilden virker.  |
|  | Grænsekablet er ikke tilsluttet.   | Tjek om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er gået i stykker.  |
|  | Fungerer ikke korrekt under manuel opladning.  | Tilslut ladestationen mens maskinen er slukket. Tryk på TÆND/SLUK-tasten før ladestationens lysdiode skifter fra rød til grøn for at starte opladningen. Opladningen er i gang, hvis skærmen viser "oplader". |
| Batteriet på min Landroid®M holder ikke så lang tid som før, og det er hurtigere om at lade op.  | Dette er normalt i lave temperaturer (gradvist under 0°C).   | Du kan ikke gøre noget.   |
|  | Din Landroid®M ryster meget.   | Tjek klingskiven og klingens, og fjern græsset og andre mulige genstande.   |
|  | Batteriet kan være afladet eller gammelt.  | Udskift med et nyt batteri.   |
| Min Landroid®M går i gang på det forkerte tidspunkt.   | Uret står forkert.   | Indstil uret korrekt. Se afsnittet Programmering i brugsvejledningen.   |
|  | Du har indstillet de forkerte start- og stoptidspunkter på din Landroid®M.                                   | Ændre start- og stoptidspunkterne på din Landroid®M.  |
| Min Landroid®M parkerer ikke ordentligt i opladebasen.   | Miljømæssige påvirkninger.   | Genstart din Landroid®M.  |
| Lampen på opladebasen begynder at lyse grøn, før opladningen er færdig.  | Opladebasen er for varm, go der står "Over temperature" på skærmen.  | Stil opladebasen i skyggen, eller vent indtil temperaturen bliver lavere.   |
|  | Din Landroid®M er på standby, da den ikke er programmeret til at køre.                                       | Det er normalt.   |
| Landroid®M bevæger sig uden for afgrænsningskablet. Landroid®M kan ikke slå visse områder i den markerede zone, og nogle gange går den tilbage eller drejer rundt, når den er tæt på dette område. | Der findes et grænsekabel fra en anden Landroid®M eller græsslåmaskine, som er for tæt på din.               | Sørg for, at der er mindst 2m mellem dit grænsekabel og din nabos grænsekabel.  |
|  | Afgrænsningskablet er blevet udlagt med skarpe hjørner.  | Kontroller afgrænsningskablet for at sikre at hjørnerne er afrundede.   |
|  | Der kan være lækage af elektrisk strøm i en samling af kantråden på grund af en dårlig eller fugtig samling. | Isolér samlingen i kantråden for at sikre en fuldstændig og vandtæt samling   |
|  | Der lækker elektrisk strøm fra tråden på grund af ødelagt isoleringslag.                                     | Isolér det beskadigede område for at sikre en fuldstændig og vandtæt kantråd.   |
| Hjulene på Landroid®M glider, eller de river græsset op.   | Kabinettet på Landroid®M rammes af grene eller andet, hvilket kan medføre, at den skrider.                   | Sørg for at rydde grene og andet af vejen - også det, der kan have sat sig fast under kabinettet på Landroid®M, og indhegn eventuelle grenområder som øer for at undgå yderligere skader.                     |
|  | Regn eller vanding gør græsset vådt.   | Slå græsset, når det er tørt.   |
| Landroid®M kører ud over kantråden i høj fart, når den kører ned ad en bakke   | Kantråden er udlagt på en stigning på mere end 25% (15°).  | Omlæg kantråden, så du undgår stigninger eller fald på mere end 25% (15°). Se installationshåndbogen for yderligere oplysninger.  |