

Felsökningsguide

Om din Landroid®M inte fungerar som den ska, följ felsökningsguiden nedan. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. Se bruksanvisningen för Landroid®M komponentinformation.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Landroid®M slås på men bladskivan rör sig inte.	Landroid®M söker efter laddningsbasen.	Detta är normalt. Din Landroid®M behöver laddas, bladskivan roterar inte medan enheten söker efter laddningsbasen.
Landroid®M vibrerar.	Blad kan skadas. Kontrollera tillståndet hos bladskivan.	Kontrollera bladen och byt dem om de är skadade. Ta bort skräp och främmande föremål på bladen och bladskivan.
Ojämn gräsklippning gräset klipps ojämnt.	Landroid®M kör inte tillräckligt många timmar varje dag.	Öka gräsklippningstiden.
	Gräsklippningsområdet är för stort.	Pröva att minska gräsklippningsområdets storlek eller att öka gräsklippningstiden.
	Bladen är slöa.	Byt ut alla blad och skruvar för att balansera bladskivan.
	Klipphöjden är för lågt inställd för gräslängden.	Öka klipphöjden och minska den därefter gradvis.
	Gräs eller andra föremål har lindat sig runt bladskivan.	Kontrollera bladskivan och ta bort gräs eller andra föremål.
Gräs har ansamlats i bladskivan eller motorramboxen.	Kontrollera att bladskivan roterar fritt. Eventuellt måste du ta av bladskivan och ta bort skräpet. Se Rengöring.	
LED-indikatorn på laddningsstationen tänds inte.	Det finns ingen ström.	Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och att strömkällan är tillräcklig.
Grönt ljus som blinker på laddningsbasen.	Gränstråden är inte ansluten.	Kontrollera att gränstråden är rätt ansluten och att den inte har gått av.
Laddningstiden är mycket längre än 2 tim.	Dålig anslutning pga. smutsig laddningsyta.	Rengör laddningsbasens kontaktstift och apparatens laddningsyta med en trasa.
	Laddningsskyddsprogrammet har aktiverats pga. hög temperatur.	Placera laddningsbasen i skugga eller vänta tills temperaturen har sjunkit.
Apparaten laddas inte.	Det finns ingen ström.	Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och att strömkällan är tillräcklig.
	Gränstråden är inte ansluten.	Kontrollera att gränstråden är rätt ansluten och att den inte har gått av.
	Fungerar inte korrekt medan den manuella laddningen pågår.	Anslut laddningsbasen medan maskinen är avstängd. Innan LED-lampan på laddningsbasen ändras från röd till grön, tryck på ON/OFF knappen för att starta laddningen. Det är OK när skärmen visar "charging" (laddar)
Landroid®M börjar få såväl kortare driftstider som kortare laddningstider.	Detta beteende är normalt vid låga temperature (under 0°C).	Ingen åtgärd.
	Landroid®M vibrerar kraftigt.	Kontrollera bladskiva och blad och ta bort gräs eller andra föremål.
	Batteriet kan vara uttömt eller gammalt.	Byt till ett nytt batteri.
Landroid®M aktiveras inte vid önskad tidpunkt.	Klockan är inte inställd på rätt tid.	Ställ in klockan, se Programmering i installationsguiden.
	Tidsinställningarna för start och stopp av Landroid®M är felaktiga.	Ändra tidsinställningarna för start och stopp av gräsklipparen.
Landroid®M kan inte docka på rätt sätt med laddningsbasen.	Miljöpåverkan.	Starta om Landroid®M.
Den gröna lampan på laddningsbasen tänds innan laddningen är slutförd.	Laddningsbasen är överhettad och LCD-displayen visar "Over temperature" (för hög temperatur).	Placera laddningsbasen i skugga eller vänta tills temperaturen har sjunkit.
	Landroid®M befinner sig i standby-läget eftersom ingen klipptid är programmerad.	Det är normalt.
Landroid®M är utanför gränsoområdet för kabeln. Landroid®M kan inte klippa vissa områden i den markerade zonen, går ibland tillbaka eller roterar när den är nära det området.	Gränstråden till en annan Landroid®M eller en robotgräsklippare av annat märke är placerad för nära.	Se till att gränstråden till Landroid®M befinner sig minst 2m bort från den angränsande gränstråden.
	Gränsoområdeskabeln har installerats med vassa knater.	Kontrollera gränsoområdeskabeln för att försäkra dig om att kanterna är mjuka.
	Elektrisk ström kan läcka i skarven mellan gränstrådar på grund av en avbruten eller våt anslutning.	Linda om kopplingen mellan gränstrådarna igen för att garantera en komplett och vattentät anslutning.
	Det finns ett läckage i den elektriska strömmen i ledningen på grund av ett trasigt isoleringslager.	Linda om det skadade isoleringslagret för att garantera en komplett och vattentät anslutning.
	Klippområdet är mer än det deklarerade området.	Dela gräsmattan i separata områden och klipp respektive del.
Landroid®M hjulbroms eller hjul river upp gräset.	Landroid®M hölje har grenar och liknande som fastnat vilket kan resultera i att den hoppar över när den stöter på hinder.	Gränstråden är placerad i en lutning som är större än 25% (15).
	Regn eller bevattning gör gräset vått.	Klipp gräset när det är torrt.
Landroid®M lämnar gränstråden på grund av hög hastighet när den åker nedför en kulle.	Gränstråden är placerad i en lutning som är större än 25% (15).	Flytta gränstråden bort från lutningar som är större än 25% (15). Se installationsmanualen för detaljer.