

Felsökningsguide

Om din Landroid®M inte fungerar som den ska, följ felsökningsguiden nedan. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. Se bruksanvisningen för Landroid®M komponentinformation.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Landroid®M slås på men bladskivan rör sig inte	Landroid®M söker efter laddningsbasen (förutom att du trycker på knappen HEM för att få den att gå till laddningsbasen eller om funktionen "Aktivera gränsklippning" är aktiverad).	Detta är normalt. Din Landroid®M behöver laddas, bladskivan roterar inte medan enheten automatiskt söker efter laddningsbasen.
Landroid®M vibrerar	Blad kan ha skadats. Kontrollera bladskivan.	Kontrollera bladen och byt dem om de är skadade. Ta bort skräp och främmande föremål på bladen och bladskivan.
Gräset klipps ojämnt	Landroid®M kör inte tillräckligt många timmar per dag.	Öka gräsklippningstiden.
	Gräsklippningsområdet är för stort.	Pröva att minska gräsklippningsområdets storlek eller öka gräsklippningstiden.
	Bladen är slöa.	Byt ut alla blad och skruvar för att balansera bladskivan.
	Klipphöjden är för lågt inställd för gräslängden.	Öka klipphöjden och minska den därefter gradvis.
	Gräs eller andra föremål har lindat sig runt bladskivan.	Kontrollera bladskivan och ta bort gräs eller andra föremål.
Gräs har ansamlats i bladskivan eller motorramboxen.	Kontrollera att bladskivan roterar fritt. Eventuellt måste du ta av bladskivan och ta bort skräpet. Se Rengöring.	Kontrollera att bladskivan roterar fritt. Eventuellt måste du ta av bladskivan och ta bort skräpet. Se Rengöring.
	Kontrollera att elsladden är korrekt ansluten till laddaren och att laddaren är ansluten till en lämplig strömkälla.	Kontrollera att elsladden är korrekt ansluten till laddaren och att laddaren är ansluten till en lämplig strömkälla.
LED-indikatorn på laddningsstationen tänds inte	Det finns ingen ström	Kontrollera att elsladden är korrekt ansluten till laddaren och att laddaren är ansluten till en lämplig strömkälla.
Grönt ljus som blinkar på laddningsbasen	Gränstråden är inte ansluten	Kontrollera att gränstråden är korrekt ansluten till laddningsbasen. Kontrollera att gränstråden är hel.
Din Landroid®M befinner sig inuti territoriet men displayen visar "utanför arbetsområde" och LED-lampan lyser grönt.	Gränstrådens ändrar är felaktigt fästa.	Vänd på gränstrådens ändrar.
Laddningstiden är mycket längre än 2 tim.	Dålig anslutning pga. smutsig laddningsyta	Rengör laddningsbasens kontaktstift och apparatens laddningsyta med en trasa
	Laddningsskyddsprogrammet har aktiverats pga. hög temperatur	Placera laddningsbasen i skuggan eller vänta tills temperaturen har sjunkit.
Gräsklipparen laddas inte	Det finns ingen ström	Kontrollera att elsladden är korrekt ansluten till laddaren och att laddaren är ansluten till en lämplig strömkälla.
	Fungerar inte korrekt medan den manuella laddningen pågår	Se manuell laddning i ägarmanualen.
Landroid®M börjar få såväl kortare driftstider som kortare laddningstider	Något har fastnat i bladskivan	Ta av bladskivan och rengör den. Gräset är för högt och för tjockt.
	Landroid®M vibrerar kraftigt	Kontrollera bladskiva och blad och ta bort gräs eller andra föremål
	Batteriet kan vara uttömt eller gammalt	Byt till ett nytt batteri.
Landroid®M aktiveras inte vid önskad tidpunkt	Klockan är inte inställd på rätt tid	Ställ in klockan på rätt tid.
	De programmerade klippningstiderna för Landroid®M är felaktiga.	Ändra tidsinställningarna för start och stopp av gräsklipparen.
Landroid®M kan inte docka på rätt sätt med laddningsbasen	Miljöpåverkan	Starta om Landroid®M
	Dålig anslutning orsakad av skräp på laddningsremsan.	Gör rent kontaktens stift på laddningsbasen och laddningsremsan på Landroid®M med en trasa
Den gröna lampan på laddningsbasen tänds innan laddningen är slutförd	Laddningsbasen är överhettad och LCD-displayen visar "Over temperature" (för hög temperatur)	Placera laddningsbasen i skuggan eller vänta tills temperaturen har sjunkit
Landroid®M kör utanför gränstråden. Landroid®M klipper inte ett område inom gränstrådens zon. Landroid®M backar eller roterar underligt nära gränstråden.	Gränstråden till en annan Landroid®M eller en robotgräsklippare av annat märke är placerad för nära.	Se till att gränstråden till Landroid®M befinner sig minst 0.5 m bort från den angränsande gränstråden.
	Gränstråden har installerats med skarpa kanter.	Kontrollera gränstråden för att försäkra dig om att kanterna är mjuka.
	I fuktigt väder kan gränstrådens elektriska signal läcka där tråden har fogats eller reparerats.	Kontrollera gränstrådens fogar. Isolera för att få en helt vattentät anslutning.
	Gränstrådens elsignal läcker på grund av trasig isolering.	Reparera gränstrådens skadade isolering med isoleringstejp.
Hjulen på Landroid®M slirar eller skadar gräsmattan.	Klippningsområdet är större än det tillåtna klippningsområdet för Landroid®M.	Kontakta serviceleverantör.
	Främmande objekt såsom pinnar eller grenar kan ha fastnat under Landroid®M.	Avlägsna de främmande objekten från undersidan av Landroid®M.
Landroid®M lämnar gränstråden på grund av hög hastighet när den åker nedför en kulle	Gräsmattan är för blöt.	Vänta tills gräsmattan har torkat.
	Gränstråden är placerad i en lutning som är större än 25% (15°).	Flytta gränstråden bort från lutningar som är större än 25% (15°). Se installationsmanualen för detaljer.