Programmering Kontrollpanel og meny





ask start

Først trykk 🙂 til Landroid®M slås på, angi standard PIN 0000.

Trykk start og lukk dekselet for å begynne klippingen.

Trykk 👔 og lukk dekselet for å få Landroid®M til å gå til ladestasjonen, samtidig vil den klippe gresset nær Grenseledningen.

Landroid®M vil arbeide kontinuerlig helt til batteriet er svakt, da den vil returnere til ladestasjonen. Når ladingen er ferdig, vil Landroid®M automatisk fortsette å klippe eller hvis klippingen er ferdig vil den forbli i ladestasjonen.

rogrammering

Landroid®M programmeres ved å følge enkle trinn i veiledningen nedenfor.

Innstilling

Hvis du ønsker å endre arbeidstiden og andre innstillinger, følg trinnene nedenfor.

Knapper		OK	5
Funksjon	Velg Opp/Ned	Gå til menyen/Bekreft innstillingen	Gå tilbake til forrige meny.

Tast OK på HJEMMESIDEN for å komme til undermenyer.

Obs: Når din Landroid®M står på lading, vennligst tast STOPP først, tast deretter OK for å komme til undermenyer.

1. Generelle innstillinger (🏊)



Obs: Det er nødvendig å angi både datoen og klokkeslettet. Hvis disse elementene ikke angis, går det ut over tidsplanleggingen i de følgende innstillingene.

1.1 Språk Velg ønsket språk ved hjelp av 🚹 🔽 -tastene, og trykk deretter på OK.

1.2 Klokkeslettformat

Velg 12am 12pm (12 timer) eller 24hour (24 timer) ved å bruke 🔨 🗸 -tastene, og trykk deretter på OK.

1.3 Datoformat Velg MM–DD–YYYY, DD–MM–YYYY eller YYYY–MM–DD (hvor YYYY står for år, MM for måned og DD for dato) ved å bruke
↑ ↓ -tastene, og trykk deretter på OK.

1.4 Dato og klokkeslett Trykk først på **OK**, og skriv deretter inn sifrene direkte når nummerfeltet blinker. Alternativt kan **N V** -tastene brukes til å angi dato og klokkeslett. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte og nummeret vil slutte å blinke.

1.5 Forsinket start ved regn Når det regner, går Landroid®M tilbake til ladebasen og venter til regnsensorene er tørre. Når de er tørre, starter automatisk nedtellingen i henhold til innstilt forsinkelse, og deretter fortsetter Landroid®M å klippe plenen. Trykk først på OK, og skriv deretter inn antall minutter fra 0 til 180 direkte når nummerfeltet blinker.

Obs: Hvis den utsatte tiden er stilt inn som 0, vil Landroid®M fortsette å klippe

1.6 Oppsett WIFI Se detaljer i Landroid[®]M Wifi-tilkoblingsguide.



NI.

d1 m

Ja

Nei

Område 1

40%

ö midiiels

7:00am ~ 12:00am

Juster virketid

-10%

Område 2

60%

d2 m

Aut.virketid

Tilpass virketid

Tilpass arb.omr. Klipp langs tråden

2.1 <u>Automatisk</u> arbeidstid

Bruk 🔨 👽 -tastene for å velge plenområdet. Arbeidstiden stilles automatisk inn i henhold til hvor stor hagen er. Trykk deretter på OK. Det vises en « 🔤 » foran det valgte alternativet. Auto arbeidstid pr. uke vil bli vist nederst på skjermen som "Trenger totalt t.. Du kan finne mer informasjon om standard arbeidstid for Landroid®M i følgende tabell:

Landroid®M - Tidsplan for automatisk klipping

			a anone nanipipine	.9.				
Område m²	Automatisk klippetid - timer	Mandag klippe- Timer	Tirsdag klippe- Timer	Onsdag klippe- Timer	Torsdag klippe- Timer	Fredag klippe- Timer	Lørdag klippe- Timer	Søndag klippe- Timer
100	3	9:00-10:30	/	/	9:00-10:30	/	/	/
200	7	9:00-10:24	9:00-10:24	9:00-10:24	9:00-10:24	9:00-10:24	/	/
300	8	9:00-10:36	9:00-10:36	9:00-10:36	9:00-10:36	9:00-10:36	/	/
400	11	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	/	/
500	13.5	9:00-11:42	9:00-11:42	9:00-11:42	9:00-11:42	9:00-11:42	/	/
600	16.5	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	/	/
700	19	9:00-12:48	9:00-12:48	9:00-12:48	9:00-12:48	9:00-12:48	/	/
800	21.6	9:00-13:18	9:00-13:18	9:00-13:18	9:00-13:18	9:00-13:18	/	/
900	24.3	9:00-13:54	9:00-13:54	9:00-13:54	9:00-13:54	9:00-13:54	/	/
1000	27	9:00-14:24	9:00-14:24	9:00-14:24	9:00-14:24	9:00-14:24	/	/

OBS: Det maksimale klippearealet avhenger av hver spesifikke modell.

2.2 Tilpass arbeidstid

Du kan tilpasse arbeidstiden med denne innstillingen.

Bruk 🔨 💟 tastene for å velge ukedag, og trykk så OK. Skriv deretter inn starttiden og antall timer du ønsker at Landroid®M skal klippe plen på en bestemt dag, når nummerfeltet blinker. Trykk OK igjen for å bekrefte din instilling, og nummeret vil slutte å blinke.

Trykk Sog bruk ♠ W tastene for å stille inn arbeidstiden for en annen ukedag. Hvis du ikke ønsker at Landroid®M skal klippe plen på en bestemt dag, er det bare å bekrefte tiden som 0.0h (0,0 t).

TIPS: Justering av arbeidstid

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med innstillingen, er det en snarvei til å justere arbeidstiden. Gå tilbake til HJEMMESIDE og bruk 🔨 🗸 tastene for å justere arbeidstiden. Den totale arbeidstiden justeres i trinn på 10%.

2.3 Tilpasse arbeidsområdet

For en hage delt inn i flere områder som er forbundet med smale stier (minst 1 meter brede), anbefales det å bruke "Tilpass arbeidsområdet"-innstillingen. Dette vil sørge for at disse atskilte områdene bli likt klippet. Du kan ha maksimalt 4 områder. Uten denne innstillingen kan det hende at området som er lengst unna ladestasjonen kan bli sjeldnere klippet enn det som er nærmest ladestasjonen. Med denne innstillingen kan du programmere Landroid®M til å ha et startsted i hvert av de adskilte områdene. Landroid®M vil gå langs med grenseledningen til den når startpunket, og deretter vil den begynne å klippe, som vist i fig. 1. Tiden som Landroid®M vil bruke på hvert område kan påvirkes ved "%arbeid"

Dersom man som et eksempel har 2 områder, vennligst fullfør innstillingen som følger: Mål avstanden selv (eller med Landroid®M som vil bli beskrevet senere).

Merk: startpunktet som er vist er kun en referanse, det virkelige startpunktet vil bli bestemt ut fra formen på hagen din.

Som vist i fig.1, vennligst mål avstanden fra ladestasjonen og fram til startpunkt 1 (merket d1 m). Deretter mål avstanden mellom startpunkt 1 og startpunkt 2, (merket d2 m). Avstanden for hvert område er vist i tabellen under:

Områder	Område 1	Område 2
Avstand fra ladestasjonen	d1 m	d1+d2 m

Angi menv

Etter at målingen er ferdig, gå til "Tilpassing av arbeidsområde" innstillingen (Se fig. 2). Trykk først **OK**, tast så inn antall områder (i dette eksemplet 2) som vist på fig. 3. Trykk deretter på **OK**-tasten for å bekrefte, og nummeret vil slutte å blinke.

Tast inn tilsvarende avstand for hvert område. Tast deretter inn "%arbeid" som betyr den forholdsvise arbeidstiden for hvert område og som skal være proporsjonal med størrelsen på hvert område. **Merk:** det totale arbeidstidsforholdet i % skal alltid beløpe seg til 100%.

Etter at disse punktene er ferdig utført vil skjermen vise "Søker arbeidsområde", når Landroid®M begynner å klippe. Det betyr at du har stilt inn "Tilpassing av arbeidsområde" korrekt

Merknad: Dersom Område 1 er satt til 0 m, og Landroid®M ønsker å klippe Område 1, vil den gå direkte til Område 1 uten å bevege seg langs Grenseledningen.

Dersom hagen din har 4 separate områder, bruk samme metode for å måle avstanden fra ladestasjonen og de respektive startpunktene. Still så menyen inn deretter. Eventuelt kan du også bruke din Landroid®M for å måle avstander.

Plasser Landroid®M på grenseledningen, like ved siden av baksiden på ladestasjonen som vist på fig. 7

. Trykk 🏠 og Landroid®M vil bevege seg langs grenseledningen. Når den når det obligatoriske startpunkt 1, trykk på STOPP-knappen og trykk deretter på knappen 💈.

Brukerskjermen vil vises på displayet. (se fig. 8), og bekreftet avstand nederst på fig. 8. Skriv ned denne avstanden (merket d1 m). Trykk deretter S, steng dekselet og Landroid[®]M vil fortsette å gå fra punkt 1. Når den når punkt 2, skriv ned avstanden (merket d2 m). Bruk samme metode for å måle avstanden mellom startpunkt 2 og startpunkt 3 (merket d3 m), og startpunkt 3 og startpunkt 4 (merket d 4 m).

Områder	Område 1	Område 2	Område 3	Area 4
Avstand fra ladestasjonen	d1 m	d1+d2 m	d1+d2+d3 m	d1+d2+d3+d4 m

2.4 Aktiver grensekutt

Dersom grensekutt-funksjonen er aktivert, vil Landroid®M klippe gresset langs med grenseledningen én gang i uken.

Velg JA/NEI för å aktivere/deaktivere grensekutt-funksjonen.

Merk: 1. Denne funksjonen virker sammen med arbeidstidsplanen kun dersom Landroid[®]M er fullt oppladet.

2. Trykk på HJEM-knappen, og Landroid®M vil klippe gresset mens den returnerer til ladestasjonen.



3. Sikkerhet (🔒)



OBS: Hvis du angir feil PIN-kode, slås Landroid®M automatisk av. Landroid®M aktiveres igjen ved å slå den på med PÅ/AV-tasten og deretter angi riktig PIN-kode.

ADVARSEL: Hvis du bestemmer deg for å endre PIN-koden, må du være klar over at det ikke er mulig å gjenopprette Landroid®M hvis du glemmer PIN-koden. Skriv derfor PIN-koden her og oppbevar dette arket på et trygt sted for senere bruk. Et bedre alternativ er å registrere Landroid®M på Internett og oppbevare PIN-koden der. Da kan du alltid finne igjen PIN-koden online på www.worxlandroid.com.

PIN-koden din

Funksjonsmeldinger

Klipper	Klipper gresset iht. angitt program.	
Regn	Når den registrerer regn, returnerer Landroid®M til ladestasjonen og blir der i det antall minutter den er programmert til. Når Landroid®M blir tørr, vil den automatisk starte nedtellingen av den innstilte tiden og deretter starte plenklippingen på nytt. Dersom du ønsker at Landroid®M skal klippe før dette, kan du bare slå den av og så på igjen, men kun dersom regnsensoren er tørr, eller du kan sette utsettelsestiden til 0 min.	
Finner ladebasen	Landroid®M må lades. Mens den kjører til ladestasjonen, stoppes skjærebladene for å spare strøm.	
Lader	Lading pågår. Strømstyrke og antall prosent ladet, vises på skjermen.	
Venter til starttid	l ventemodus. Starter igjen iht. programmet som er valgt.	
Søker arb.området	I samsvar med innstillingen i "Tilpasset arbeidsområde" søker Landroid®M et bestemt område for klipping.	
Ladning ferdig	Landroid®M har fullført ladingen.	

Feilmeldinger

Over grense	 hvis Landroid^oM laktisk er dienkor terintorte sitt: sia av strømmen og nytt Landroid^oM innentor kippeomiadet. Sia på strømmen. Hvis Landroid[®]M er inne i arbeidsområdet, sjekk at LED-lampen på basen på ladestasjonen er grønn. Hvis ikke, sjekk at basen på ladestasjonen er koblet riktig til laderen og at laderen er koblet til en egnet strømforsyning. I så fall betyr det at endene på grenseledningen er feil tilkoblet. Bytt om på disse. Dersom LED-lampen blinker grønt, sjekk at grenseledningen er skikkelig festet til basen på ladestasjonen. Hvis problemet ikke er løst, bør du kontrollere om grenseledningen har blitt kuttet.
PIN-kode feil	l Programmering-avsnittet kan du lese om hvordan PIN-koden tilbakestilles.
Bladstopp	 Slå av strømmen. Snu Landroid®M opp-ned og se om det er noe som forhindrer at bladskiven roterer. Fjern mulige hindringer. Snu Landroid®M riktig vei igjen, og ta den med til et område med kort gress. Slå på strømmen.
Hjulstopp	 Slå av strømmen og flytt Landroid®M til et område uten hindringer. Slå på strømmen. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, slår av strømmen, snur Landroid®M opp-ned og ser om det er noe som hindrer hjulene i å gå rundt. Fjern alle mulige hindringer, snu Landroid®M riktig vei igjen, Slå på strømmen.
Sitter fast	 Slå av strømmen. Flytt Landroid®M til et område uten hindringer. Slå på strømmen. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, slår av strømmen, snur Landroid®M opp-ned og ser om det er noe som hindrer hjulene i å gå rundt. Fjern alle mulige hindringer, snu Landroid®M riktig vei igjen, Slå på strømmen.
Løftet opp	 Slå av strømmen. Flytt Landroid®M til et område uten hindringer. Slå på strømmen. Hvis feilmeldingen vises fortsatt: slå av strømmen, snu Landroid®M opp-ned og sjekk om det er noe som er løftet opp. Fjern alle mulige hindringer, snu Landroid®M riktig vei igjen, slå på strømmen.
Opp ned	 Snu Landroid®M riktig vei. Dersom den fremdeles ikke virker, Plasser først robotklipperen på et horisontalt underlag. Trykk deretter tast "2" for å gå til det diagnostiske grensesnittet, trykk så "5"-tasten og hold den nede neen sekunder inntil de tre numrene 1, 2 og 3 markert nedenfor går tilbake til null. (Se figur A)
Ladestopp	 Noe forhindrer kontakten mellom kontaktstrimmelen og ladestrimlene. Tørk av kontaktstrimmelen og ladestrimlene, og sjekk at det ikke er noe mellom dem. Deretter setter du Landroid®M i ladestasjonen, og sjekker at det er god kontakt mellom kontaktstrimmelen og ladestrimlene.
Batteri svært lavt	 Dette betyr at det er svært lavt batterinivå. I dette tilfelle må du slå av Landroid®M og plassere den på ladestasjonen. Da vil "lader" vises på skjermen, som betyr at den begynner å lade.

Merknader

- rknader Hvis feilmeldingene ovenfor vises på skjermen, må du først løse problemene, og så trykker du på "O" for å tilbakestille. Før du slår på strømmen, må du alltid sjekke at Landroid®M er innenfor arbeidsområdet. Hvis ikke, får du feilmeldingen "Utenfor arbeidsområdet". Denne meldingen vises også når Landroid®M står oppå grenseledningen når den slås på. Hvis du av en eller annen grunn fest, barn som leker, osv. –Om du ønsker å parkere din Landroid®M i ladestasjonen: trykk på knappen med hjemsymbolet 🛱. Din Landroid[®]M vil da kjøre til laderen og bli der. Vennigst bemerk at Landroid[®]M nå vil vente fram til neste planlagte klippeøkt. Dersom du ønsker å starte igjen fra begynnelsen, trykk på STOPP-knappen, og deretter trykk på 🚥 -knappen for å starte din Landroid[®]M.
- . Hvis en feil oppstår på samme område av plenen gjentatte ganger, kan det være et problem med grenseledningen. Les gjennom installasjonsintruksjonene foran, så får du hjelp til å kontrollere oppsettet.
- Hvis plenen din er todelt og sammenkoblet med en korridor som er kortere enn 1m hvor du ikke har ladebase, må du, når Landroid®M går tom for strøm, flytte den •
- manuelt til ladebasen, slå den på, trykke på knappen med hus-symbolet og ladingen vil starte. Hvis Landroid®M kjører unormalt en gang i blant, kan du prøve å starte den på nytt. Hvis problemet ikke kan løses, kontakter du en WORX-serviceagent for hjelp. Ikke vask maskinen med en høytrykksspyler. Dette kan skade batteriet eller maskinen.
- Din Landroid[®]M programvare kan oppdateres når nye versjoner er tilgjengelig. Programvareversjonen vil vises på diagnosesiden ved å trykke knapp 2 på hjemmesiden. Den nyeste programvaren kan lasts ned fra hjemmesiden vår, <u>www.worxlandroid.com</u>. Se detaljert retningslinje på nedlastingssiden. Håndboken i esken er basert på standard programvare brukt i masseproduksjon. Noen nye egenskaper/funksjoner på den nye versjonen finnes kanskje ikke i håndboken. Finner du at noen innstillinger mangler i håndboken, gå til www.worxlandroid.com for å laste ned den siste versjonen.