

1. Kaiva MolokClassic® Plus säiliötä varten 500 mm:n asennuskuoppa. Kuopan halkaisijan tulee olla 2 150 mm. Tasaa kuopan pohja huolellisesti 0/16 mm murskeella. Tarkista pohjan suoruus vesivaa'an tai tasolaserin avulla ja tiivistä pohja tarvittaessa.

2. Säiliöiden valmistelu:
Mikäli pohja-ankkurit ovat irrallaan, kiinnitä ne runkokaivon insertteihin pulteilla, kiristä pultit max. 25 Nm.

3. Nosta säiliö kuoppaan nostolenkkien avulla. Poista nostolenkit noston jälkeen.

4. Kohdista täyttöaukon suunta kyltin ja lukkohelan avulla.

5. Varmista säiliön pystysuoruus vesivaa'alla asennuskohteesta riippuen, joko
a. ilman kantta ja nostosäkkiä alumiinirenkaan päältä TAI
b. säiliön kyljestä useammalta sivulta.

6. Täytä kuoppa kuvan ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa tiivistä maa-aines 200 mm:n välein kevyellä tärylevyllä. Suosittelemme pyöreän, max. 100 kg:n tärylevyn käyttöä.

7. Varmista, että pintavedet johtuvat säiliöistä pois päin.

8. Poista verhousta ja kantta suojaavat muovit.

9. Avaa ja suorista nostosäkki huolella.

10. Tarkista, että nostosäkin pohja on kiristetty ja että köysi on paikoillaan säkissä olevan ohjeen mukaisesti. Kuljetuksen aikana säkin sulkumekanismi saattaa avautua säkin ollessa tyhjä.

11. Aseta nostosäkki jäteastiaan ja kansi paikoilleen.

12. Varmista, että asennuspaikka jää asennuksen jäljiltä siistiksi ja roskat sekä työkalut on siivottu pois.



A - Viimeistelykerros, 100 mm
B - Ankkurointikerros, sepeli 0/32, 400 mm
C - Tasauskerros, murske 0/16, väh. 50 mm

1. SÄILIÖN ANKKUROINTI KUIVAAN TAI HIEMAN KOSTEAAAN MAAPERÄÄN

Tarkista, että maaperä on vettä läpäisevää ainesta, kuten hiekkaa, hiesua, soraa, moreenia tms.

Tee asennus sivun 1 ohjeen mukaisesti.

Mikäli maaperä vaikuttaa huonosti vettä läpäisevältä tai asennuspaikkaan voi keräytyä pintavettä, harkitse asentamista ao. kohdan 3 mukaisesti

2. SÄILIÖN ANKKUROINTI MÄRKÄÄN TAI SAVISEEN MAAPERÄÄN

Käytä asennuskuopassa vähintään N1-luokiteltua suodatinkangasta. Suodatinkangas levitetään kuopan pohjalle ennen tasauskerrosta. Tarkista, että suodatinkangasta vasten ei ole kiviä, jotka voisivat rikkoa sen. Levitä suodatinkangasta tarpeeksi, jotta kankaan reunat ylettyvät kunnolla kuopan reunoille.

Kiinnitä pohja-ankkurit säiliöön sivun 1 ohjeen kohdan 2 mukaisesti.

Asenna vesivanerilevy (# 15 mm, 820x300 mm) lisäänkuroinniksi jokaisen kahden pohja-ankkurin väliin. Asenna levy pohja-ankkureiden päälle niin, että levy tukeutuu keskeltä sisäreunastaan säiliön rungon alaosaan ja ulkoreuna asettuu pohja-ankkureiden kanssa samaan linjaan. Kiinnitä lisäänkurointilevy paikalleen ruuvaamalla levyn molempaan päähän ruuvi (esim. 4x40 mm) levyn läpi pohja-ankkuriin. Tarvittaessa salaojita asennuskuopan pohja ennen tasauskerrosta.

Tee asennus loppuun sivun 1 ohjeen kohtien 3-7 mukaisesti.

3. ERITYISEN MÄRKÄ ASENNUSPAIKKA

Tee asennus sivun 1 kohtien 1-5 mukaisesti.

Tee tasauskerros murskeella, esim. 0/16 mm.

Vala 15 cm kerros valmisbetonia (esim. K30, #16 mm, S3) tasauskerroksen päälle säiliön ympärille. Varmista, ettei säiliö liiku betonoitaessa. Tee ympäristäyttö loppuun sivun 1, kohdan 6 ohjeen mukaisesti. Tarvittaessa salaojita asennuskuopan pohja ennen tasauskerrosta.

Tee asennus loppuun sivun 1 ohjeen mukaisesti.