

MolokDomino® Light asennusohje

MolokDomino® Light jäteastia asennetaan tasaiselle, kovalle maalle niin että täyttöluukku ja jätelajikyltti ovat käyttäjään päin.

1. Poista verhousta ja kantta suojaavat muovit.
2. Poista säiliöstä kaksi nostolenkkiä, joiden avulla säiliö on nostettu paikalleen.
3. Nosta nostosäkki ylös säiliöstä, avaa ja suorista säkki huolella.
4. Tarkista, että nostosäkin pohja on kiristetty ja että köysi on paikoillaan säkissä olevan ohjeen mukaisesti. Kuljetuksen aikana säkin sulkumekanismi saattaa avautua säkin ollessa tyhjä.
5. Aseta nostosäkki takaisin jäteastiaan, huomioi säkin asettuminen säiliön reunojen myötäisesti. Aseta kansi paikoilleen. Mikäli säiliö on jaettu kahdelle jätelajille, tee tarkistukset molemmille nostosäkeille.
6. Varmista että asennuspaikka jää asennuksen jäljiltä siistiksi ja roskat sekä työkalut on siivottu pois.

Tarvittaessa säiliön sisään, ulkoreunojen viereen voi lisätä lisäpainoja, esim. betoniharkkoja tai hiekkasäkkejä. Tarvittaessa säiliö voidaan pultata alustansa, kiinnitystapa on aina valittava kohteen mukaan.

Mikäli säiliöitä tulee useampi vierekkäin, kiinnitä säiliöt toisiinsa U:n mallisen välilistan avulla. Välilista porataan reunan tukilistan läpi ja kiinnitetään kahdeksasta kohdasta mukana toimitettavilla vetoniiteillä.

