Gamme de produits pour professionnels de la restauration

RMC Rochester Midland Corporation

Procédures Recommandées Pour des Dommages de l'eau

Le premier intervenant professionnel sur le site devrait appliquer PRS Water Damage PreClean dans la zone contaminée en suivant les directives ci-dessous. La quantité de produit requise peut varier en fonction de la température et de la charge de saleté. La zone à traiter doit rester visiblement mouillée pendant 10 à 20 minutes afin d'assurer l'élimination complète des odeurs et la dégradation de la saleté. Plus la durée de contact est longue, plus la saleté se décompose et plus le produit pénètre en profondeur.

La température requise doit être entre 50 et 122°F (10 et 50°C). Le rendement est optimal entre la température ambiante et 104°F (40°C). Veiller à ce que la zone à traiter ne soit pas contaminée par des désinfectants, du chlore ou des agents oxydants qui pourraient perturber l'action des produits PRS.

Étape 1 – PRS Water Damage PreClean Code Xactimate : WTR-GRMBIO

- Eau stagnante de catégorie 3 (eau noire) / charge importante : appliquer 2 gallons de PRS PreClean par 400 pi. ca. par 1 pi. de profondeur (1 gallon / 1 500 gallons d'eau noire) (3,8 litres / 5 700 litres).
- Eau stagnante de catégorie 3 (eau noire) / charge moyenne : appliquer 1 gallon (3,8 litres) de PRS PreClean par 400 pi. ca. par 1 pi. de profondeur (ou 1 gallon / 3 000 gallons d'eau noire) (3,8 litres / 11 400 litres).
- Charge sèche ou humide : diluer 1 gallon (3,8 litres) de PRS PreClean dans 1 gallon (3,8 litres) d'eau au minimum. Par exemple, remplir un pulvérisateur à pompe de 2 gallons avec 1 gallon de produit et au moins 1 gallon d'eau. Appliquer sur la zone confinée jusqu'à ce qu'elle soit visiblement mouillée. Répéter le processus au besoin. Un pulvérisateur à pompe de 2 gallons peut couvrir une superficie de 1 000 pi. ca. selon le type de surface et les conditions de séchage.
- Effectuer le nettoyage physique du site selon les normes S-500 de l'IICRC. Faire l'extraction de l'eau résiduelle, retirer le tapis et les autres articles de contenu, en fonction de la classe de la contamination. Effectuer le nettoyage régulier / à pression de toutes les surfaces, puis appliquer le produit post-nettoyage PRS Water Damage Post Clean selon les directives. Commencer à sécher aussitôt que possible.

Étape 2 - PRS Water Damage PostClean Code Xactimate : WTR-GRMBIO

- Diluer 1 gallon (3,8 litres) de PRS PostClean avec au moins l gallon (3,8 litres) d'eau. Par exemple, remplir un pulvérisateur à pompe de 2 gallons avec 1 gallon de PRS Post Clean dans au moins 1 gallon (3,8 litres) d'eau. Bien mouiller toutes les zones contaminées avec une dilution de PRS PostClean en raison de 1 gallon (3,8 litres) pour 500 pi.ca.
- Utiliser l'humidité existante pour permettre au produit de pénétrer en profondeur et de digérer tous les résidus de charges organiques qui auraient été omises durant l'étape de nettoyage physique, y compris les charges inaccessibles au moyen de méthodes de restauration traditionnelles (à l'intérieur des blocs de béton, sur le bois, sous les lisses, etc.)

Étape 3 – Désinfectant végétal PRS RTU Botanical Disinfectant Code Xactimate : WTR-GRMB

- Environ 48 heures plus tard, une fois le processus de séchage terminé et l'équipement de séchage retiré, appliquer l'assainissant végétal PRS RTU Botanical Disinfectant ou l'assainissant neutre Enviro Care Neutral Disinfectant au moyen d'un pulvérisateur à pompe. Humecter la surface et laisser agir pendant 10 minutes pour permettre la désinfection totale de la surface. Consulter l'étiquette pour obtenir plus de détails sur le mode d'emploi et l'efficacité du produit.

Pour en savoir plus au sujet de notre gamme de produits PRS pour professionnels de la restauration, composer le 1.800.836.1633 ou consulter www.rochestermidland.com