




Perfect voor
verwerking van:

FILMOLUX®
FILMOLUX® 609
FILMOLUX® 610
FILMOLUX® LIBRE

... WORTH CONSERVING

Boeklamineer station **BLS-PROFESSIONAL**

THE BODYGUARD FOR BOOKS

De BLS-Professional is het nieuwe boeklamineerstation voor het professioneel en snel lamineren van boeken. De geïntegreerde schaalverdeling voor het instellen van de afmeting van het boek, de eenvoudige rolklem voor de Filmolux beschermfolie en het effectieve snijsysteem maken de BLS professional een tijdbesparend en efficiënt werkinstrument voor het lamineren van grote hoeveelheden boeken.

Geschikt voor Filmolux beschermfolie met siliconenpapieren afdekking.


Afmetingen		
Breedte	Lengte	Hoogte
70 cm	65 cm	40 cm
Accessoires		
Art. nr.	Omschrijving	
6033951	BLS-Professional	
6032180	Replacement blade BLS-Professional	
6034431	Cone set for fixing device	
36876	Wooden squeegee, 16 cm	



De BLS-Professional is het nieuwe boeklamineerstation voor het professioneel en snel lamineren van boeken. De geïntegreerde schaalverdeling voor het instellen van de afmeting van het boek, de eenvoudige rolklem voor de filmolux beschermfolie en het effectieve snijsysteem maken de BLS professional een tijdbesparend en efficiënt werkinstrument. Geschikt voor Filmolux beschermfolie met siliconenpapieren afdekking



Met de zwarte knop bedient u het blad van de BLS-professional waarmee u de afstand voor het respectievelijke boekformaat kan aanpassen en de afstand voor de snijkop in kunt stellen.



Meet met behulp van de lineaal de boekrug op en kies een rol filmolux beschermfolie die 4 cm groter is. Wij raden een afstand van 2 cm extra aan iedere zijde van het boek aan te houden.



Reken ook met 2 cm extra afstand voor het invouwen van de folie op de boekkaft. De afstand vanaf de snijkop tot het boek moet ongeveer 2 cm zijn. Sla het boek open en leg het in het midden en lees op de schaalverdeling tot hoe ver u de Filmolux folie moet afrollen.



Bevestig de Filmolux rol op de rolhouder. Bevestig de rol met de de siliconenpapieren afdekking aan de onderzijde.



Rol de folie uit tot het aangegeven punt.




7 Snijd de folie met behulp van de snijkop op maat



11 Vouw de overlappende randen folie naar binnen.
En klaar is het boek!




8 Leg het boek in het midden van de opening.
Houd 2 cm overlap aan beide zijden aan




12 Snijd de overlappende folie op alle hoeken schuin af.
Snijd de folie bij de boekrug in een W vorm.



9 Druk het boek door de opening



13 Vouw de overige randen folie naar binnen en druk deze
stevig aan.



10 Neem het boek met de andere hand aan

Neschen Benelux
Vrieswijk 7
8103PB Raalte

T +31 572 346 000
F +31 572 346 001
E info@neschen.nl