

# blacklinesafety G7

Optionele real-time  
functieguids



De G7 kan worden uitgerust met realtime functies om uw veiligheid te bewaken. Al deze functies kunnen aangepast worden zodat ze het beste met uw behoeften overeenkomen.

Uw apparaat kan al met deze functies uitgerust zijn, bespreek met uw veiligheidssupervisor hoe uw apparaat is geconfigureerd.

## REALTIME FUNCTIES VAN DE G7

Neem contact op met uw veiligheidssupervisor om te zien hoe uw G7 is geconfigureerd.



SOS-alarm



Melding



Bewegingsdetectie



Valdetectie



Messaging



Spraakoproep



GPS-locatie



Geschikt voor  
locatie binnen



Push-to-talk

## ALARM EN ALARMLICHTEN

De G7 communiceert met licht en geluid. Verschillende communicatiemiddelen worden hieronder beschreven.

Gele lampjes geven een van deze twee situaties aan:



### Geel waarschuwings- alarm

betekent dat er alleen communicatie tussen u en het apparaat bestaat.

**Geel vooralarm** gaat over in rood alarm als deze niet op tijd wordt bevestigd.

Rode lampjes geven altijd de hoogste paraatheid aan.



### Rode alarmen

worden rechtstreeks naar het monitoringpersoneel verzonden.

Als u niet zeker weet waarom de G7 u alarmeert, controleer dan uw lcd-scherm.

## SOS-ALARM



### Wat is een SOS-alarm?

Als u hulp nodig heeft, kunt u aan uw SOS-grendel trekken om hulp te vragen.

### Wat moet ik doen?



Trek aan de rode vergrendeling om een SOS-alarm te geven en onmiddellijk om hulp te vragen.

### Wat betekent het blauwe licht?

Het blauwe LiveResponse-lampje geeft aan dat uw alarm is ontvangen, en dat het monitoringpersoneel uw noodprotocol volgt om uw veiligheid te waarborgen en het alarm op te lossen.



## GELE VOORALARMEN

De G7 controleert of alles goed met u gaat. Er bestaan drie soorten gele vooralarmen die aan uw behoeften kunnen worden aangepast.



### Check-ins

De check-in is een periodieke afteltimer die controleert of alles in orde is.



### Valdetectie

De G7 houdt de versnelling van uw beweging in de gaten en controleert of u in orde bent nadat een mogelijke val is gedetecteerd.



### Bewegingsdetectie

De G7 houdt uw beweging in de gaten als het goed met u gaat als er geen beweging wordt gedetecteerd gedurende een ingestelde tijdsperiode.

#### Wat moet ik doen?



Als het goed met u gaat, drukt u op de vergrendeling. Hiermee wordt de G7 teruggebracht naar de normale bedrijfstoestand.

## HOE VOORALARMEN WERKEN

In het geval van een veiligheidsincident, zoals een gemiste check-in, geen beweging of valdetectie, zal de volgende sequentie voorkomen.

1. Gele vooralarmperiode. De G7 vraagt of het goed met u gaat. Deze vooralarmperiode kan in Blackline Live worden geconfigureerd.
2. Als u niet bevestigt dat alles goed met u gaat, slaat de G7 alarm en stuurt een waarschuwing naar het monitoring personeel
3. Het blauwe LiveResponse lampje laat u weten dat het monitoringpersoneel uw noodprotocol volgt om uw alarm op te lossen en uw veiligheid te waarborgen.

Wanneer het rode alarm is opgelost, keert het toestel terug naar de normale werking.

## GEEL WAARSCHUWINGSALARM

De G7 moet u iets vertellen. Deze communicatie is alleen tussen u en de G7, deze alarmen worden nooit naar het monitoringpersoneel gezonden. Gele waarschuwingsalarmen die op uw G7 kunnen zijn geconfigureerd, zijn onder meer:



Netwerkverbinding is verloren gegaan



Laag batterijniveau



Nieuw bericht



Inkomende oproep

#### Wat moet ik doen?



Nadat u het scherm van de G7 hebt gelezen, houdt u de knop pijl-omhoog en de pijl-omlaag ingedrukt om het gele waarschuwingsalarm uit te schakelen.

Als u niet zeker weet waarom de G7 in een geel waarschuwingsalarm staat, controleert u uw lcd-scherm.

## BIDIRECTIONELE COMMUNICATIE



### Messaging

De G7 gaat over in een geel alarm wanneer u een bericht ontvangt. Houd de knoppen pijl-omhoog en pijl-omlaag ingedrukt wanneer u het bericht leest. U kunt reageren met 1 van de 10 vooraf ingestelde berichten of uw eigen berichten aanpassen in het berichtenmenu.

De G7 kan zijn uitgerust met de volgende functies:



### Bi-directionele spraakoproepen

Wanneer u een oproep ontvangt van het monitoringpersoneel, hoort u een scherp geluidssignaal en begint het gesprek. U kunt vrijuit heen en weer praten. Wanneer het gesprek eindigt, hoort u nog een scherp geluidssignaal.



### Push-to-talk (PTT)

Met de functie PTT kunt u de G7 als een walkietalkie gebruiken. Als u naar uw kanaal wilt verzenden, houdt u de rode vergrendeling ingedrukt. Wanneer de G7 klaar is met piepen, begin dan te praten, blijf de grendel ingedrukt houden en laat los wanneer u klaar bent. U kunt het kanaal wijzigen in de menuoptie van het PTT-kanaal.

## MEER WETEN

Ga naar [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) voor het downloaden van de technische gebruikershandleiding met informatie over het gebruik en de configuratie van de functies en specificaties van uw toestel.

## KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

### Noord-Amerika (24 uur)

Gratis telefoonnummer: 1-877-869-7212  
[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

### Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684  
[eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

### Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327  
[support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)