



Hoe de G7-cartridge te wisselen:

1. Schakel de G7 uit
2. Verwijder de schroeven aan elke kant van de cartridge met een Philips #1-schroevendraaier
3. Haal de cartridge eruit
4. Schuif een nieuwe cartridge in de G7 en controleer of de cartridge 'klikt'
5. Schroef de G7 aan elke kant weer dicht

OPMERKING: Cartridges moeten altijd worden gewisseld door een handmatige (niet elektrische) schroevendraaier om schade aan de kunststoffen van het apparaat te voorkomen.

MEER WETEN

Bezoek support.BlacklineSafety.com voor meer informatie over G7-cartridges en -apparaten.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis: 1-877-869-7212

support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684

eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327

support@blacklinesafety.com