

COMMENT COMMENCER À TRAVAILLER ?

**A :** Allumez tout d'abord le G7 Bridge.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre G7 Bridge et maintenez-le enfoncé. Lorsque le voyant SureSafe™ s'allume en vert de façon continue, vous pouvez poursuivre.

Une fois le G7 Bridge connecté, allumez votre G7x.

Appuyez une fois fermement sur le bouton d'alimentation de votre G7. Lorsque le voyant SureSafe™ s'allume en vert de façon continue, vous pouvez travailler en toute sécurité.

REMARQUE : allumez toujours le G7 Bridge avant le G7.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN VERT ?

**A :** Vous avez perdu la connexion avec le G7 Bridge.

Votre sécurité n'est plus surveillée. Essayez de vous rapprocher du bridge et assurez-vous qu'il bénéficie d'une vue dégagée sur le ciel.

COMMENT DEMANDER DE L'AIDE ?

**A :** Tirez le loquet rouge si vous avez besoin d'aide.

Votre appareil avertira le personnel de surveillance.

COMMENT EFFECTUER UN TEST DE FIABILITÉ OU UN ÉTALONNAGE ?

**A :** Utilisez les flèches haut et bas pour accéder au test de fiabilité ou à l'étalonnage à partir du menu principal.

À partir de là, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre G7.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN JAUNE ?

**A :** Votre appareil vous demande de confirmer que tout va bien.

Appuyez une fois sur le loquet pour pointer et arrêter les bips. Si vous ne savez pas pourquoi le voyant du G7 clignote en jaune, lisez les explications qui s'affichent à l'écran.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN BLEU ?

**A :** Le personnel de surveillance a reçu votre alerte à distance et y répond en suivant votre protocole d'urgence.

Vous n'avez rien à faire. Le personnel de surveillance vous contactera via un message texte pour s'assurer que vous allez bien. Une fois votre alerte résolue par le personnel de surveillance, le voyant bleu LiveResponse s'éteint.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL RAPIDEMENT EN JAUNE ?

**A :** Le G7 a un message pour vous.

Lisez les explications sur l'écran de votre G7 pour savoir s'il s'agit d'un message texte entrant, d'une interruption de connexion au réseau, d'un avertissement pour batterie faible ou d'une mise en garde relative à un problème de gaz ou de capteurs. Pour arrêter cette alarme, appuyez simultanément sur les flèches haut et bas, et maintenez-les enfoncées pendant trois cycles de bips.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL RAPIDEMENT EN ROUGE ?

**A :** Le G7 a transmis une information au personnel de surveillance.

Votre G7 a immédiatement envoyé une alerte rouge au personnel de surveillance. Si vous ne savez pas pourquoi le G7 a déclenché une alerte rouge, lisez les explications qui s'affichent à l'écran.

Pour arrêter cette alarme, appuyez simultanément sur les flèches haut et bas, et maintenez-les enfoncées pendant trois cycles de bips. Cette opération n'annulera pas l'alerte envoyée au personnel de surveillance.

COMMENT TERMINER MA PÉRIODE DE TRAVAIL ?

**A :** Éteignez tout d'abord votre G7.

Appuyez une fois fermement sur le bouton d'alimentation de votre G7. Lorsque le voyant SureSafe™ est éteint, vous pouvez poursuivre.

Éteignez le G7 Bridge une fois que tous les G7x connectés ont été éteints.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre G7 Bridge et maintenez-le enfoncé. Lorsque le voyant SureSafe™ est éteint, votre système est déconnecté et votre sécurité n'est plus surveillée.

Chargez votre appareil après chaque période de travail.

Chargez toujours votre G7 après chaque période de travail et laissez-le en charge lorsque vous ne l'utilisez pas.

REMARQUE : éteignez toujours votre G7 avant d'éteindre le G7 Bridge.