



Como substituir o cartucho do G7:

1. Desligue o G7
2. Com uma chave de fendas Philips n.º 1, remova os parafusos de cada lado do cartucho
3. Puxe o cartucho para cima
4. Introduza um novo cartucho no G7 e certifique-se de que ouve o clique de encaixe
5. Volte a fixar os parafusos nas laterais do G7

NOTA: os cartuchos devem ser sempre substituídos com uma chave de fendas manual (não elétrica), a fim de evitar que as partes de plástico do dispositivo sejam danificadas.

SAIBA MAIS

Visite support.BlacklineSafety.com para mais informações sobre os cartuchos e dispositivos G7.

APOIO AO CLIENTE

Para assistência técnica, entre em contacto com a nossa equipa de apoio ao cliente.

América do Norte (24 horas por dia)

Linha gratuita: 1-877-869-7212

support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8h00-17h00 GMT)

+44 1787 222684

eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas por dia)

+1-403-451-0327

support@blacklinesafety.com