

¿CÓMO COMIENZO MI TURNO?



A: Encienda en primer lugar el G7 Bridge.

Mantenga pulsado el botón de encendido de su G7 Bridge. Cuando la luz SureSafe™ esté verde fija, puede continuar.

Encienda el G7x cuando el G7 Bridge esté conectado.

Presione una vez firmemente el botón de encendido del G7. Cuando la luz SureSafe™ esté verde fija, ya es seguro comenzar a trabajar.

NOTA: encienda siempre el G7 Bridge antes que el G7.

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA EN VERDE?



A: Ha perdido la conexión con el G7 Bridge.

Su seguridad no está siendo controlada, intente moverse más cerca del Bridge y asegúrese de que el Bridge tiene una visión clara del cielo.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR AYUDA?



A: Tire del pulsador rojo si necesita asistencia.

Su dispositivo alertará al personal de vigilancia.

¿CÓMO REALIZO LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO O EL CALIBRADO?



A: Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse hasta la prueba de funcionamiento o el calibrado desde el menú principal.

A partir de ahí, siga las instrucciones en la pantalla del G7.

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA EN AMARILLO?



A: Su dispositivo le pide que confirme que está bien.

Presione el botón pulsador una vez para registrarse y silenciar el pitido. Si no está seguro de por qué el G7 tiene una alarma amarilla pendiente, puede consultarlo en la pantalla.

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA EN AZUL?



A: El personal de vigilancia ha recibido su alarma remota y está respondiendo según el protocolo de emergencia.

No necesita realizar ninguna acción. El personal de vigilancia le contactará mediante un mensaje de texto para asegurarse de que esté bien. Una vez que el personal de vigilancia haya resuelto su alarma, la luz LiveResponse azul se apagará.

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA RÁPIDAMENTE EN AMARILLO?



A: El G7 tiene un mensaje para usted.

Consulte la pantalla de su G7, en ella habrá un mensaje que podría ser un mensaje de texto entrante, una interrupción de la conexión a la red, un aviso de batería baja o una alarma de advertencia debido a gases o sensores.

Para silenciar esta alarma, mantenga presionadas las flechas hacia arriba y hacia abajo durante tres ciclos de pitidos.

¿CÓMO FINALIZO MI TURNO?



A: Apague en primer lugar el G7.

Presione una vez firmemente el botón de encendido del G7. Cuando la luz SureSafe™ esté apagada, puede continuar.

Apague el G7 Bridge después de que todos los G7x conectados se hayan apagado.

Mantenga pulsado el botón de encendido de su G7 Bridge. Cuando se haya apagado la luz SureSafe, su sistema se habrá desconectado y su seguridad dejará de estar controlada.

Cargue el dispositivo después de cada turno.

Cargue siempre el G7 después de cada turno y déjelo cargando cuando no lo esté utilizando.

NOTA: apague siempre el G7 antes que el G7 Bridge.

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA RÁPIDAMENTE EN ROJO?



A: El G7 se ha comunicado con el personal de vigilancia.

El G7 le ha comunicado una alerta roja al personal de vigilancia de forma inmediata. Si no está seguro de por qué el G7 tiene una alarma roja, puede consultarlo en la pantalla.

Para silenciar esta alarma, mantenga presionadas las flechas hacia arriba y hacia abajo durante tres ciclos de pitidos. Esta acción no cancela la alerta comunicada al personal de vigilancia.