


blacklinesafety G7

Guía de las funciones en tiempo real opcionales



El G7 puede estar equipado con funciones en tiempo real para controlar su seguridad. Pueden personalizarse para que se adapten a sus necesidades.

Su dispositivo puede tener estas funciones activadas o no; consulte a su supervisor de seguridad para saber cómo está configurado el dispositivo.

FUNCIONES EN TIEMPO REAL DEL G7

Consulte a su supervisor de seguridad para saber cómo está configurado el G7.



Alerta de SOS



Registro



Detección de movimiento



Detección de caída



Envío de mensajes



Llamada de voz



Localización GPS



Compatible con ubicación interior



Pulsar para llamar

LUCES DE ALARMAS Y ALERTAS

El G7 se comunicará usando luces y sonidos. A continuación se describen los distintos modos de comunicación.

Las luces amarillas indican una de las dos cosas siguientes:



Las **alarmas de advertencia amarillas** son comunicaciones entre usted y el dispositivo.

Las **alarmas pendientes en amarillo** pasan a rojo si no se confirman con el paso del tiempo.

Las luces rojas siempre indican una alerta roja.



Las **alertas rojas** se envían inmediatamente al personal de vigilancia.

Si no sabe por qué se ha disparado una alarma en el G7, compruebe la pantalla LCD.

ALERTA DE SOS



¿Qué es una alerta de SOS?

Si necesita asistencia, puede tirar del cierre SOS para pedir ayuda.

¿Qué debo hacer?



Tire del cierre rojo para disparar una alerta de SOS y pedir ayuda inmediatamente.

¿Qué significa la luz azul?

La luz azul LiveResponse indica que se ha recibido su alerta y que el personal de vigilancia está siguiendo el protocolo de respuesta en caso de emergencia para garantizar su seguridad y resolver la alerta.



ALARMAS PENDIENTES EN AMARILLO

El G7 está comprobando que se encuentra bien. Hay tres tipos de alarmas pendientes en amarillo que se pueden personalizar según sus necesidades.



Registros

El registro es una cuenta atrás periódica para comprobar que se encuentra bien.



Detección de caída

El G7 controla su aceleración y comprobará si se encuentra bien después de detectar una posible caída.



Detección de movimiento

El G7 controla su movimiento y comprueba si se encuentra bien si no detecta movimiento durante un periodo establecido.

¿Qué debo hacer?



Si se encuentra bien, presione el cierre. El G7 pasará al modo de funcionamiento normal.

CÓMO FUNCIONAN LAS ALARMAS PENDIENTES

En el caso de un evento de seguridad, como ausencia de registro, ausencia de movimiento o detección de caída, se produce la siguiente secuencia.

1. Periodo de alarmas pendientes en amarillo. El G7 le pregunta si se encuentra bien; ese periodo de alarmas pendientes se puede configurar en Blackline Live.
2. Si no confirma que se encuentra bien, el G7 pasará a alerta roja y enviará una alerta al personal de vigilancia.
3. La luz azul de LiveResponse indica que el personal de vigilancia está siguiendo el protocolo de respuesta en caso de alerta para resolverla y garantizar su seguridad.

Cuando se haya resuelto la alerta roja, el dispositivo pasará al modo de funcionamiento normal.

ALARMAS DE ADVERTENCIA AMARILLAS

El G7 quiere decirle algo. Es solo comunicación entre usted y el G7; estas alarmas nunca se transmiten al personal de vigilancia. Las alarmas de advertencia amarillas que pueden configurarse en su G7 son las siguientes:



Conexión perdida con la red



Batería baja



Nuevo mensaje



Llamada entrante

¿Qué debo hacer?



Una vez ha leído la pantalla del G7, mantenga pulsadas las flechas arriba y abajo para silenciar la alarma de advertencia amarilla.

Si no sabe por qué se ha disparado una alarma de advertencia amarilla en el G7, compruebe la pantalla LCD.

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL



Envío de mensajes

El G7 mostrará una alarma de advertencia amarilla cuando reciba un mensaje. Mantenga pulsadas las flechas arriba y abajo cuando haya leído el mensaje. Puede responder con uno de los 10 mensajes predeterminados o personalizar su propio mensaje desde el menú de mensajes.

El G7 puede contar con las siguientes funciones



Llamada de voz bidireccional

Cuando reciba una llamada del personal de vigilancia, oírás un sonido agudo y después comenzará la llamada. Puede hablar tranquilamente. Cuando finalice la llamada, oírás otro sonido agudo.



Pulsar para llamar (PTT)

Con la función PTT puede usar el G7 como un walkie-talkie. Para transmitir su canal, mantenga pulsado el cierre rojo. Cuando el G7 deje de emitir pitidos, empiece a hablar con el cierre pulsado y suelte cuando haya finalizado. Para cambiar el canal, hágalo desde la opción del menú de canales PTT.

MÁS INFORMACIÓN

Visite [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) para descargar el manual del usuario técnico con descripciones sobre cómo usar y configurar las funciones y características del dispositivo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

América del Norte (24 horas)

Número gratuito: +1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684
eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)

+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com