

COMMENT COMMENCER À TRAVAILLER ?

**A :** Appuyez sur le bouton d'alimentation et attendez que le voyant s'allume en vert de façon continue.

Appuyez une fois fermement sur le bouton d'alimentation de votre G7. Lorsque le voyant SureSafe™ s'allume en vert de façon continue, vous pouvez commencer à travailler en toute sécurité.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN VERT ?

**A :** Vous avez perdu la connexion au réseau Blackline Safety.

Votre sécurité n'est plus surveillée. C'est uniquement lorsque le voyant SureSafe s'allume en vert de façon continue que vous pouvez travailler en toute sécurité.

COMMENT DEMANDER DE L'AIDE ?

**A :** Tirez le loquet rouge si vous avez besoin d'aide. Votre appareil avertira le personnel de surveillance.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN JAUNE ?

**A :** Votre appareil vous demande de confirmer que tout va bien.

Appuyez une fois sur le loquet pour pointer et arrêter les bips. Si vous ne savez pas pourquoi le voyant du G7 clignote en jaune, lisez les explications qui s'affichent à l'écran.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL RAPIDEMENT EN JAUNE ?

**A :** Le G7 a un message pour vous.

Lisez les explications sur l'écran de votre G7 pour savoir s'il s'agit d'un message texte entrant, d'un message vocal, d'une interruption de connexion au réseau, d'un avertissement pour batterie faible ou d'une mise en garde relative à un problème de gaz ou de capteurs.

Pour arrêter cette alarme, appuyez simultanément sur les flèches haut et bas, et maintenez-les enfoncées pendant trois cycles de bips.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL RAPIDEMENT EN ROUGE ?

**A :** Le G7 a transmis une information au personnel de surveillance.

Votre G7 a immédiatement envoyé une alerte rouge au personnel de surveillance. Si vous ne savez pas pourquoi le G7 a déclenché une alerte rouge, lisez les explications qui s'affichent à l'écran.

Pour arrêter cette alarme, appuyez simultanément sur les flèches haut et bas, et maintenez-les enfoncées pendant trois cycles de bips. Cette opération n'annulera pas l'alerte envoyée au personnel de surveillance.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN BLEU ?

**A :** Le personnel de surveillance a reçu votre alerte à distance et y répond en suivant votre protocole d'urgence.

Vous n'avez rien à faire. Le personnel de surveillance vous contactera via un appel vocal bidirectionnel (si cette fonctionnalité est prise en charge) ou un message texte pour s'assurer que vous allez bien. Une fois votre alerte résolue par le personnel de surveillance, le voyant bleu LiveResponse s'éteint.

COMMENT EFFECTUER UN TEST DE FIABILITÉ OU UN ÉTALONNAGE ?

**A :** Utilisez les flèches haut et bas pour accéder au test de fiabilité ou à l'étalonnage à partir du menu principal.

À partir de là, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre G7.

COMMENT TERMINER MA PÉRIODE DE TRAVAIL ?

**A :** Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre G7 et maintenez-le enfoncé. L'appareil se mettra en séquence d'arrêt. Lorsque le voyant SureSafe est éteint, vous êtes déconnecté du réseau Blackline Safety et votre sécurité n'est plus sous surveillance.

Chargez votre appareil après chaque période de travail.

Chargez toujours votre G7 après chaque période de travail et laissez-le en charge lorsque vous ne l'utilisez pas.