

blacklinesafety

PowerPack G7

Manuel de démarrage

INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL



FIXATION AU G7

Pour fixer le PowerPack au G7 :



1. Ôtez le fermeir du PowerPack en appuyant sur les onglets de libération.

2. Ouvrez le clip en métal du G7

3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis du clip en métal
4. Retirez le clip en métal.



8. Alignez la partie inférieure du PowerPack avec le port de charge du G7 et faites-la glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



5. Alignez le trou de vis du fermeir du PowerPack avec le trou à l'arrière du G7

6. Alignez le clip en métal du G7 et la vis du PowerPack avec le trou

7. À travers l'ouverture du clip en métal, vissez le fermeir PowerPack et le clip en métal sur le G7



COMMENT ÇA MARCHE



Le PowerPack est fixé au G7 pour aider la batterie du G7 à durer plus longtemps pendant votre période de travail.

Lorsqu'il est fixé au G7, le PowerPack se vide en premier. Lorsqu'il est complètement déchargé, la batterie du G7 prend le relais.

Le PowerPack permet à la batterie de votre G7 de durer jusqu'à deux fois plus longtemps (jusqu'à 36 heures en fonctionnement normal).

Il est important de noter que le PowerPack de G7 ne fonctionne que lorsque les températures sont supérieures à 0 °C (32 °F).

CE QUE VOUS VERREZ SUR LE G7




Lorsque le PowerPack est connecté au G7, le témoin de charge s'allume en bas du G7 et l'icône de la batterie affiche un éclair pour indiquer que le G7 est en cours de chargement.

REMARQUE : si la batterie du G7 est complètement épuisée, rechargez-la en appuyant sur le bouton de charge du PowerPack.

Dans le menu Accessoires, vous pouvez voir les informations sur le PowerPack (telles que l'identifiant et la version de l'appareil) et le niveau de la batterie.

Le niveau du PowerPack peut également être vérifié en appuyant sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil. Les voyants s'allumeront pour indiquer le niveau de la batterie.



MISE EN CHARGE

Le PowerPack G7 peut être chargé par lui-même ou lorsqu'il est fixé au G7 avec un chargeur et un câble, un chargeur mural Blackline ou des chargeurs à 5 ou 20 baies.

Pour recharger le Powerpack (qu'il soit fixé au G7 ou non) :



1. Insérez le câble micro USB dans l'attache de charge
2. Faites glisser l'attache de charge sur le port de charge du PowerPack.
3. Si vous chargez le PowerPack lorsqu'il est fixé au G7, le témoin de chargement rouge du G7 s'allumera. Les batteries du PowerPack et du G7 se chargeront en même temps. Le niveau de la batterie du G7 est affiché à l'écran de l'appareil. Les voyants de niveau de la batterie indiquent le niveau de la batterie du PowerPack, qu'il soit chargé par lui-même ou lorsqu'il est fixé au G7.

REMARQUE : le chargement du PowerPack (par lui-même ou lorsqu'il est connecté au G7) peut prendre jusqu'à 4 heures.

Rendez-vous sur [la page d'assistance.BlacklineSafety.com](#) pour davantage de documents relatifs à l'assistance.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

Amérique du Nord (24 h/24)

Numéro vert : 1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com

Royaume-Uni (8 h - 17 h TMG)

+44 1787 222684
eusupport@blacklinesafety.com

International (24 h/24)

+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com