

Kajeet SmartSpot® 8800

Guía de Inicio Rápido

PANTALLA
TÁCTIL DE
COLOR

PUERTO DE
CARGA
SMARTSPOT



BOTÓN DE
ENCENDIDO

El Kajeet SmartSpot® es un dispositivo inalámbrico Wi-Fi que extiende tu jornada escolar proporcionando un acceso de ancho de banda mas rápido y seguro donde quiera que estás

kajeet®

BOTÓN DE ENCENDIDO: Permite el encendido y apagado del dispositivo Kajeet SmartSpot y despierta la pantalla del modo suspension y se desplaza por las opciones de menú.

PANTALLA TÁCTIL DE COLOR: Muestra el estado de la conexión y de la batería, la intensidad de la señal de red y el número de usuarios conectados. Acostumbrado a navegar a través de los menús del dispositivo y recuperar información de Wi-Fi.

PUERTO DE CARGA SMARTSPOT: El cargador energético suministrado con su SmartSpot se conecta aquí.



www.kajeet.com

SMARTSPOT_8800_QSG_ES_200409

Acceso

a su nombre y contraseña de Wi-Fi

1. Asegúrese de que su Kajeet SmartSpot está encendido y está en el hogar pantalla (si la pantalla está apagada, presione el botón de encendido para salir del modo de suspensión).
2. En la pantalla, presione el botón "Nombre y contraseña de Wi-Fi". La pantalla mostrará el nombre y la contraseña de Wi-Fi del SmartSpot.
3. Cuando termine, presione la flecha hacia atrás en la parte superior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de inicio.

Conectándose

a su Kajeet SmartSpot

1. Asegúrese de que su Kajeet SmartSpot este encendido.
2. En su computadora, Tablet, Teléfono Móvil u otro dispositivo Wi-Fi, seleccione la red Kajeet SmartSpot (Verizon-MiFi88000L-####) de la lista de redes inalámbricas disponibles.
3. Cuando se le solicite, escriba su contraseña de Wi-Fi y haga clic en aceptar.
4. Su dispositivo se encuentra ahora conectado a Internet. Recibirá un mensaje de verificación en el Kajeet SmartSpot.

Para ver el estado de su dispositivo y datos de uso, por favor visite kajeet.com/status.