



Vejledning for Chameleon Fineliners™



Skriv, tegn og mal som aldrig før!



PATENTERET
DER
ER BLÆK
I TUSSENE
OG I
HÆTTERNE
DOBBELT BLÆKSYSTEM

Perfekt til skrivning,
farvelægning,
kruseduller,
dagbøger og
kalendere

- Forsynet med en fin præcis 0,3 mm metalbelagt spids, der giver en utrolig behagelig skrivefunktion
- Ergonomisk design
- Vandbaseret udtørringssikker blæk

Utroligt mange anvendelsesmuligheder!

1

Brug dem som en almindelig fineliner!



2

Skift hætte for at blande farver!



3

Lav flere farveblandinger!



+



Funktionsprincip: Jo længere pennen trækker hættan, jo længere rækker farvekombinationen!*



1 SEK.



3 SEK.



5 SEK.



10 SEK.



*Estimerede trækketider. Resultatet kan variere alt efter farvekombination.

LAD IKKE
pennene trække i
hættan i mere end
30 sekunder!



30 SEK.

I modsat fald kan pennen blive overfyldt med den blækmængde, som hættan indeholder.

Anbefalinger

Sørg **altid** for at sætte den korrekte farvehætte på den korrekte farvepen. Med Chameleons udtørringssikre blæk kan hættten være af pennen i op til 2 dage, uden at blækket tørre ud.



Sørg altid for at bruge al blandet farve på pennespidserne, før du sætter hættten på igen og lægger pennene væk.



Kommer der intet blæk fra hættten? Genopfyld hættterne. Vi anbefaler, at du "genopfylder" dine Chameleon Fineliners-hættter med mellemrum. Sådan genopfylder du: Kontrollér, at hættten og pennen har samme farve. Anbring pennen på hovedet (hættten nederst). Lad pennen stå sådan i mindst 15 minutter - lad derefter kreativiteten sprudle! Efter første ibrugtagning skal Chameleon Fineliners opbevares vandret, eller du kan vælge at opbevare dine penne på hovedet, så hættterne løbende genopfyldes!

 Kan vaskes af mange tekstiler.



Se hele vores sortiment af innovative kunstnerprodukter.
chameleonartproducts.com