



# Chameleon Fineliners™ Anleitung



Schreiben, zeichnen, malen – ein unvergleichliches Farberlebnis!



Ideal zum Schreiben, Malen, Zeichnen, für Tagebücher und Kalender

- Mit einer feinen Japanischen Präzisionsspitze (0,3 mm) mit Metallverkleidung für ein superweiches Schreibgefühl
- Ergonomisches Design
- Tinte auf Wasserbasis, die nicht austrocknet

# So viele Möglichkeiten!

1

Einfach wie einen normalen Fineliner verwenden!



A hand-drawn cursive string of 'elelelelelelelelelele' in a vibrant pink color, created with a black Chameleon pen.

2

Einfach Kappen tauschen und Farben mischen!



A hand-drawn cursive string of 'elelelelelelelelelele' with a color gradient from orange on the left to pink on the right, achieved by switching caps during writing.

3

Schaffen Sie verschiedene Farbmischungen!



A hand-drawn cursive string of 'elelelelelelelelelele' with a color gradient from orange to pink, created by mixing two different colored caps.



+



Funktionsweise: Je länger Sie infundieren, desto länger hält die Farbmischung!\*



1 S.



3 S.



5 S.



10 S.



\*Geschätzte Infundierzeiten. Die Ergebnisse können je nach Farbkombination abweichen

Stifte NICHT länger als 30 Sekunden infundieren!



30 S.


Ansonsten könnte die Stiftfarbe dauerhaft durch die Farbe in der Kappe beeinträchtigt werden.

# Dos und don'ts

Bewahren Sie die Farbkappe **immer** auf dem Stift mit der gleichen Farbe auf. Dank der speziellen Chameleon-Tinte kann der Stift bis zu zwei Tage offen gelassen werden, ohne dass die Tinte austrocknet.



Stellen Sie sicher, dass keine gemischte Farbe mehr in der Stiftspitze ist, bevor Sie den Stift wegräumen.



**Die Kappe gibt keine Farbe ab?** Sie können Sie einfach „aufladen“. Wir empfehlen, dass Sie die Kappen Ihrer Chameleon Fineliner ab und zu „aufladen“. Stellen Sie dafür sicher, dass die Farbe der Kappe und des Stifts identisch sind. Stellen Sie den Stift auf den Kopf (mit der Kappe unten). Lassen Sie den Stift mindestens 15 Minuten so stehen – danach können Sie gleich wieder kreativ werden!

Bewahren Sie die Chameleon Fineliner nach der ersten Verwendung liegend (horizontal) auf. Danach können Sie Stifte auch mit der Spitze nach unten zeigend aufbewahren um die Kappen aufzuladen!

 Aus vielen Textilien auswaschbar.



Entdecken Sie unser ganzes Sortiment an innovativen Kunstprodukten.  
[chameleonartproducts.com](http://chameleonartproducts.com)