



Instrucciones de Chameleon Fineliners™



¡Escribe, dibuja y colorea como ningún otro!



Ideales para escribir, colorear, hacer garabatos y decorar diarios (journals) y agendas (planners)

- Cuentan con una punta fina japonesa de 0,3mm revestida de metal para una escritura súper suave y precisa.
- Diseño ergonómico
- Tinta anti secado a base de agua no tóxica.

¡Se pueden usar de muchas formas!

1

¡Úsalos como rotuladores punta fina!



2

¡Intercambia los tapones para mezclar colores!



3

¡Haz múltiples mezclas de color!



Cómo funcionan: ¡Cuánto más larga sea la fusión, más larga será la mezcla!*



1 S.



3 S.



5 S.



10 S.



*Estimación de tiempo fusión. Los resultados pueden variar según la combinación de colores.

¡NO fusionar los rotuladores durante más de 30 segundos!



30 S.


o se podría derramar la tinta del tapón en el rotulador.

Normas

Guardar **siempre** los rotuladores de colores con su tapón correspondiente. Gracias a la tinta anti secado de Chameleon, la punta puede quedar destapada durante dos días y la tinta no se secará.



Colorear hasta agotar siempre los colores mezclados en las puntas antes de guardar con el tapón.



¿No queda tinta en el tapón? Simplemente "re cárgalo". Recomendamos recargar los tapones de los rotuladores punta fina Chameleon de vez en cuando. Para recargar, asegúrate de que el tapón y el rotulador son del mismo color. Mantén el rotulador boca abajo (el tapón mirando hacia abajo). Deja reposar durante 15 minutos. ¡Y ahora a crear!

Después del primer uso, guarda los Chameleon Fineliners en posición horizontal. También puedes almacenarlos boca abajo para que el tapón se recargue continuamente

 Lavable en la mayoría de tejidos.



Echa un vistazo a toda nuestra línea de innovadores productos artísticos.
chameleonartproducts.com