

Veiledning for radioparring av Innohome komfyrvakt SGK300

1. Slå av komfyrkursen i 30 sekunder.
2. Slå komfyrkursen PÅ i 5 sekunder og deretter AV igjen.
3. Vent 15 sekunder og slå den PÅ igjen.
Så snart komfyrvakten (ved stikkontakten) får spenning avgir den en brummelyd
Etter ca. 20-30 sekunder avgir den to brummelyder til.
4. Innen 10 sekunder etter de to brummelydene, hold knappen på sensoren inne til et lydsignal (pip) høres og slipp.
Alarmerheten vil avgi en serie med testalarmer.
Vakten vil koble ut og avgi støtvis brummelyder for å varsle at den er utkoblet.
Vent til alarmlyden slutter og det kun høres støtvis brum fra vakten.
5. Reset så vakten ved å trykke en gang på alarmknappen

Test

- Kontrollér at stikkontakten har spenning (komfyren kan slås på).
- Hold inne alarmknappen i ca. 5 sekunder til et lydsignal (pip) høres og slipp.
Etter noen sekunder avgir alarmerheten en serie testalarmer.
Dette medfører utkobling av selve komfyrvakten som vil kvittere med støtvis brummelyder.
- Kontrollér at komfyrstikken ikke lenger har spenning (komfyren kan ikke slås på).
- Reset så vakten ved å trykke en gang på alarmknappen.
- Kontrollér at komfyren igjen har spenning (komfyren kan slås på).

Ved behov for support ring Efa kundesenter på 66812400