

# LUMME LATAUS -APPLIKAATIO HELPOSTI VIRTAA SÄHKÖAUTOON



Lumme Lataus -applikaatio on maksuton App-Store - ja Google Play -sovelluskaupoista ladattava mobiiliappi, jonka karttasovellusta käytetään latauspisteiden etsintään ja maksuohjelmaa sähköauton latauksen maksamiseen.

Maksamista varten sovellukseen pitää rekisteröityä ja antaa luottokortin tiedot. Latauksen maksaminen suoritetaan joko sovelluksen latauspiste-näkymässä tai sovelluksen kautta tilattavalla RFID-tunnisteella.

RFID-tunnisteella maksu tapahtuu hipaisemalla tunnisteella latauspisteen RFID-lukijaa.

Latauspisteessä on selkeät ohjeet molempien maksutapojen käyttöön.



Lumme Lataus -applikaation voi ladata tutustumista varten myös ilman rekisteröitymistä, tällöin käyttäjä näkee karttapohjalta latauspisteiden sijainnit ja niiden tarkemmat tiedot.


Kuulumme kattavaan Charge & Drive -verkostoon, joka mahdollistaa sähköautoilijalle sujuvan liikkumisen halki Suomen ja Pohjoismaiden. Mobiiliapilla näet lähes 400 latauspisteen ja yli 1900 laturin tyyppit, hinnat ja varaustilanteen.

Kaikkien Charge & Drive -verkostoon kuuluvien eri toimijoiden latauspisteet, sovellukset ja sovelluskohtaiset RFID -tunnisteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa.


Ongelmatilanteissa Lumme Lataus- asiakkaita auttaa ilmainen 24/7 asiakaspalvelunumero 0800 05282.

## PIKAOHJE Näin Lumme Lataus käytännössä toimii

**1** Lataa Lumme Lataus -applikaatio Appstoresta tai Google Play -sovelluskaupasta veloitusetta.



**2**




Avattuasi sovelluksen näet karttapohjan ja jos olet antanut sovellukselle luvan käyttää sijaintitietoasi, kohdistuu kartta automaattisesti sijaintiisi.

Karttapohjan vihreää paikkapinniä painaessasi pääset tarkemmin tutustumaan latauspaikkaan. Näet mm. liittintyyppit ja sen, onko sen latauspisteet vapaana.

**3**

Klikatessasi paikkapinnistä auennutta latauspaikan nimeä, pääset tarkkaan latauspisteen esittelyyn. Tällä sivulla näkyy latauspaikan tarkka osoite, hinnat, tehot ja liittintyyppit.

Jos latauspiste on vapaana, tunnistat sen vihreästä väristä. Varatun latauspisteen väri on sininen. Punaisella olevat pisteet ovat pois käytöstä.




**4**

Halutessasi ladata sähköautosi, kytke auto latauskaapelilla vapaaseen asemaan esim. F190 A, paina tätä painiketta, jolloin aukeaa kuvan mukainen näkymä ja harmaa painike "Aloita Lataaminen", jota painamalla lataus alkaa ja näkymä muuttuu siniseksi.



**5**

Lopeta lataus punaisesta Stop-painikkeesta.



Huom! Sovellukseen tulee ajoittain päivityksiä ja tämän vuoksi kuvat voivat näyttää hieman erilaiselta.