

PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



TU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE

La marca ha diseñado un plan de mantenimientos preventivos especializados, para que tu vehículo se conserve siempre en óptimas condiciones, como la primera vez que te pusiste tras su volante.

Todos los mantenimientos se deben realizar cada 5.000 km para garantizar el desempeño y la vida útil de los componentes y sistemas de tu vehículo.



**MANTENIMIENTOS
CADA 5.000 KM**

Los planes de mantenimiento preventivo Mazda incluyen:



CONTROL
RUTINARIO



CONTROL
DE DESGASTE

INSPECCIÓN / SUSTITUCIÓN DE FLUIDOS			
	• Aceite de motor (+ filtro).	•	•
	• Aceite de caja de cambios / diferencial.	•	•
	• Líquido de frenos.	•	•
	• Líquido refrigerante.	•	•
REVISIÓN PUNTOS DE SEGURIDAD			
	• Inspección 20 puntos de seguridad. (Ajustes carrocería y suspensión, niveles, fugas de fluidos, estado de neumáticos, etc.)	•	•
	• Revisión del sistema de aire acondicionado.	•	•
DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO			
	• Motor.	•	•
	• Transmisión / dirección / carrocería.	•	•
	• Sistemas de Seguridad Activa. (Frenos ABS, control de estabilidad, asistente de arranque, etc.)	•	•
	• Sistemas de Seguridad Pasiva (airbags, cinturones de seguridad, etc.)	•	•
MANTENIMIENTO FREÑOS, DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN			
	• ABC de frenos.		•
	• Alineación, balanceo y rotación de neumático.		•
MANTENIMIENTO DEL MOTOR			
	• Mantenimiento del sistema de admisión de aire.		•
	• Revisión del sistema de encendido.		•
	• Inspección / sustitución de bandas.		•
	• Inspección / limpieza del sistema de inyección.		•

LOS CONTROLES RUTINARIOS Y DE DESGASTE SE ALTERNAN CADA 5.000 KM:

5.000 KM	10.000 KM	15.000 KM	20.000 KM	25.000 KM	 EN ADELANTE
RUTINARIO	DESGASTE	RUTINARIO	DESGASTE	RUTINARIO	