



# Ajantasaisen mallinnetiedoston (templaten) päivittäminen ja ajo IFC-malliin

## Sisällysluettelo

<b>Mallinnetiedoston asennus Tocoman BIM3 valikkoon</b>	<b>2</b>
<b>Mallinteen (template) lataus IFC-malliin</b>	<b>2</b>

## Mallinnetiedoston asennus Tocoman BIM3 valikkoon

Tietomallin valmistelussa voidaan hyödyntää myös valmiita säännöstöjä, joissa voidaan ajaa perättäisiä työkaluja ja muokkauksia, jotka nopeuttavat mallin tarkastusta ja muokkausta. Säännöstä/mallinnetiedosto voi päivittyä eri aikataulussa kuin itse Tocoman BIM3 versio.


Mallinnetiedosto on ladattavissa Tocoman BIM3 ohje sivustolta.

Zip-tiedosto pitää sisällään kaksi tiedostoa:

- Ajantasaisen mallinnetiedoston (templaten) päivittäminen ja ajo IFC-malliin.pdf
- mallinnetiedosto: Tocoman BIM3 Laskenta.xlsx

Pura zip-tiedosto. Vanha BIM3 käyttämä mallinnetiedosto sijaitsee BIM3 asennuskansiossa (oletuspolku: "C:\Program Files\Tocoman\Tocoman BIM3\Add-on Templates\Tocoman\Tocoman BIM3 Laskenta.xlsx"). Voit korvata vanhan xlsx-mallinnetiedoston uudella tiedostolla. Mallinnetiedosto latautuu aina BIM3:een automaattisesti seuraavan uudelleen käynnistyksen jälkeen.

## Mallinteen (template) lataus IFC-malliin



Jos et halua asentaa mallinnetiedostoa pysyvästi, niin sen voi ajaa myös manuaalisesti BIM3:n Manager valikossa "**Aja mallinne - Selaa mallinne**" -toiminnolla. Avautuvassa tiedosto ikkunassa valitaan ladattava uusi sääntötiedoston.