



每日检查记录单

完整检查程序, 请参考操作手册

检查提醒: 每次使用前, 根据《用户手册》的说明, 目测检查设备、绳索和附带硬件是否有损坏、磨损、部件缺失、不当操作或任何不可用的情况。手动完全拉出并收回绳索, 确保拉出并收回时动作平滑、流畅并有适度的阻力。操作时, 检查绳索是否有过度磨损的迹象。

本指南方便用户记录每日设备检查。操作指南及每日检查记录单可在公司网站 headrushtech.com/service 中获取。

zipSTOP 制动设备维护活动计划表

	每日	每周	6 个月	12 个月
检查 zipSTOP 制动设备的整体状况	■	■	■	■
检查 zipSTOP 制动设备的操作	■	■	■	■
检查管嘴和制动绳索	■	■	■	■
检查 zipSTOP 制动设备的外壳		■	■	■
检查内部卷筒导线和卸扣			■	■
每年重新认证				■

制动拉杆和减速绳维护活动计划表

	每日	每周	6 个月	12 个月
检查制动架空滑轮的状况及操作	■	■	■	■
检查减速绳和减速滑轮	■	■	■	■

型号:

检查人:

序列号:

检查日期:

顺序/描述		通过	未通过	评论
1	目测检查 zipSTOP 设备是否有损坏、腐蚀、连接和扣件处松动的现象。			
2	检查 zipSTOP 设备安装支架、栓梢是否有损坏, 确保其始终正确固定。			
3	从 zipSTOP 设备中完全拉出制动绳索。检查绳索是否有损坏或变色。如有磨损或损坏, 更换新的制动绳索配件。			
4	检查制动绳索拉出和收回是否顺滑, 确保整段绳索有良好的阻力。			
5	检查 zipSTOP 设备制动架空滑轮是否有损坏、腐蚀、连接和扣件处松动的现象。			
6	检查架空滑轮的缓冲器是否完好, 没有损坏或磨损。			
7	检查制动架空滑轮整个操作过程顺利, 能正确回到停止区的起点。			
8	检查减速绳和滑轮移动顺畅。检查绳索的整体情况, 确保绳索状况良好且适合使用。必要时更换。			
9	检查所有的减速绳绳结和终端是否完好, 所有的快速链接和链钩门是否锁住且完好。			
10	检查所有的重定向滑轮是否完好, 没有损坏。检查滑轮的轮子是否顺滑, 没有过度使用。			
11	检查减速绳操作是否顺滑, 绳索没有磨损、受损、缠绕或被异物刮破。			

如有任何损坏、磨损或不当操作迹象, 请勿使用。如有任何损坏、磨损或不当操作迹象, 应拆下正在使用中的设备, 并联系授权的维修中心进行维修。

