



## PROTOKOLL ZUR TÄGLICHEN INSPEKTION

**SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNGEN, UM EINE VOLLSTÄNDIGE INSPEKTIONSANLEITUNG ZU ERHALTEN**

**INSPEKTIONSERINNERUNG:** Vor jeder Verwendung führen Sie bitte eine Sichtprüfung des Geräts, der Leine und der Befestigungen auf Beschädigung, Verschleiß, fehlende Teile, Funktionsstörung oder ungünstige Bedingungen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung durch. Ziehen Sie die Leine per Hand vollständig aus und wieder ein und stellen Sie sicher, dass sie sich nahtlos und mit angemessenem Widerstand ein- bzw. ausrollt. Während dieses Vorgangs inspizieren Sie die Leine auf übermäßigen Verschleiß.

Diese Anleitung wird Ihnen zur Information überreicht, damit Sie Ihre täglichen Geräteinspektionen protokollieren können. Die Bedienungsanleitungen und weitere Exemplare des Protokolls zur täglichen Inspektion finden Sie auf [headrushtech.com/service](http://headrushtech.com/service).

### PLANMÄSSIGE WARTUNGSMASSNAHMEN FÜR DIE zipSTOP-BREMSEINHEIT

	TÄGLICH	WÖCHENTLICH	HALBJÄHRLICH	JÄHRLICH
Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand der zipSTOP-Bremseinheit	■	■	■	■
Überprüfen Sie die Funktion der zipSTOP-Bremseinheit	■	■	■	■
Inspektion des Öffnungsstücks und der Bremsleine	■	■	■	■
Inspektion des Gehäuses der zipSTOP-Bremseinheit		■	■	■
Inspektion der inneren Trommelleine und des Schäkels			■	■
Jährliche Rezertifizierung				■

### PLANMÄSSIGE WARTUNGSMASSNAHMEN FÜR DIE BREMSROLLE UND DIE DROSSELLEINE

	TÄGLICH	WÖCHENTLICH	HALBJÄHRLICH	JÄHRLICH
Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der Bremsrolle	■	■	■	■
Überprüfen Sie die Drosselleine und die Umlenkrollen	■	■	■	■

Modellnummer:

Seriennummer:

Prüfer:

Inspektionsdatum:

AUFTRAG/BESCHREIBUNG		BESTANDEN	FEHLGESCHLAGEN	KOMMENTARE
1	Überprüfen Sie die zipSTOP-Einheit auf sichtbare Beschädigung oder Verschleiß sowie lose Teile oder Verschlüsse.			
2	Überprüfen Sie die Halterung und die Splinte der zipSTOP-Einheit auf Beschädigungen und vergewissern Sie sich, dass diese richtig befestigt sind.			
3	Ziehen Sie die Bremsleine vollständig aus der zipSTOP-Einheit heraus. Überprüfen Sie den Zustand der Leine auf Beschädigungen oder Verfärbung. Wenn sie verschlissen oder beschädigt ist, ersetzen Sie sie mit einer neuen Bremsleine.			
4	Kontrollieren Sie, ob der Bremsleinauszug und -rückzug reibungslos erfolgt und im gesamten Bereich ein entsprechender Widerstand beim Auszug vorhanden ist.			
5	Überprüfen Sie die zipSTOP-Bremsrolle auf Beschädigung, Verschleiß und lose Teile oder Verschlüsse.			
6	Kontrollieren Sie, ob die Anschlagpuffer der Bremsrolle fest und frei von Beschädigungen oder Verschleiß sind.			
7	Kontrollieren Sie, ob die Bremsrolle im gesamten Funktionsbereich reibungslos funktioniert und richtig an den Anfang der Arretierungszone zurückgesetzt wird.			
8	Überprüfen Sie die Drosselleine und die Rollen auf Bewegungsfreiheit. Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand der Leine und vergewissern Sie sich, dass sich diese in einem sicheren und betriebsbereiten Zustand befindet. Wenn nötig, ersetzen Sie die Leine.			
9	Kontrollieren Sie, ob alle Knoten und Enden der Drosselleine gesichert sind und alle Schnellverbindungsglieder und Karabinerverschlüsse verriegelt und gesichert sind.			
10	Kontrollieren Sie, ob alle Umlenkrollen gesichert und diese frei von Beschädigungen sind. Kontrollieren Sie, ob alle Rollen reibungslos und ohne übermäßiges Spiel funktionieren.			
11	Kontrollieren Sie, ob die Drosselleine reibungslos funktioniert und frei von Verschleiß, Beschädigungen, Verhedderungen und Rissen durch Fremdkörper ist.			

**TRAGEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN ANZEICHEN VON SCHÄDEN, VERSCHLEISS ODER FUNKTIONSTÖRUNGEN VORHANDEN SIND.** Bei Anzeichen von Schäden, Verschleiß oder Funktionsstörungen nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und kontaktieren Sie ein autorisiertes Servicecenter zwecks Reparaturoptionen.

